



SPA7650

HiFi Surround Sound

5.1 Surround Sound

Maak van elke PC of MP3/CD-speler een 5.1 Surround Sound-systeem met deze multimedialuidsprekers. Het krachtige basgeluid is eenvoudig in te stellen en voor optimale geluidsopties kunt u de luidsprekers niet alleen op uw bureau plaatsen, maar ook aan de wand bevestigen.

Ultieme basprestaties

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Bass Boost-technologie met niveauregeling
- Houten behuizing voor basgeluid van hoge kwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Geen beeldvervalsing door de magnetische afscherming
- Hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Volumeregeling op afstand voor het eenvoudig aanpassen van het geluid
- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

Aan te sluiten op al uw apparaten

- Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring
- Unieke, rechtstreekse MP3-aansluiting op uw RC
- Perfect voor MP3, PC, TV, CD en meer

PHILIPS

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Bas met niveauregeling

Het unieke ontwerp van de subwoofer zorgt voor een diepere, rijkere bas. Ook kunt u het basniveau naar wens instellen.

Perfect voor MP3, PC, TV en meer

Sluit uw luidsprekers op al uw apparaten aan: een fantastische manier om uw MP3-speler, PC, TV, CD, DVD en al uw multimedia te beluisteren.

Hoogglanzende afwerking

De hoogglanzende zwarte afwerking ziet er fantastisch uit in zowel een klassiek als modern interieur.

Hoofdtelefoonaansluiting

Dit luidsprekersysteem is voorzien van een extra hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw eigen hoofdtelefoon aan voor een nog persoonlijkere luisterervaring wanneer u dat wilt.

Hoofdtelefoonaansluiting

Hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier

Magnetische afscherming

Omdat de sterke magneten in de luidspreker-driver magnetisch zijn afgeschermd, loopt u niet het gevaar dat het beeld vervormt of schade oploopt wanneer u de luidspreker in de buurt van uw PC-scherm plaatst.

MP3-invoer via uw afstandsbediening

Dankzij de unieke, rechtstreekse MP3-aansluiting op de afstandsbediening kunt u eenvoudig luisteren naar uw MP3-speler. U hoeft alleen maar de audio-uitgang van uw MP3-speler aan te sluiten op de 3,5 mm aansluiting op de afstandsbediening en te genieten van uw muziek.

Plug & Play

Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!

Volumeregeling op afstand

De handige afstandsbediening met snoer zorgt ervoor dat u het geluidsniveau met één druk op de knop kunt instellen.

Houten subwoofer

De behuizing van de subwoofer is gemaakt van hout, waardoor de stabiliteit en de akoestische prestaties van de luidspreker uitstekend zijn.



Specificaties

Geluid

- Verbeterd basgeluid: Basreflex, Dynamic Bass Boost
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (middenluidspreker) + 25 W

Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermd LSB
- Frequentie van satellietluidsprekers: F0 - 20 k Hz
- Frequentiebereik subwoofer: F0 - 2 k Hz
- Satellietluidsprekers: 2 inch
- Subwoofer: 5 1/4 inch
- Subwoofertype: Actief
- Regeling van basniveau: Aan de achterkant van de subwoofer
- Subwooferimpedantie: 8 ohm
- Aan/uit-knop: Aan de achterkant van de subwoofer

Connectiviteit

- Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1x

Omdoos

- EAN: 87 12581 43484 7
- Lengte: 45,8 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Breedte: 31 cm
- Brutogewicht: 17,7 kg
- Hoogte: 61 cm
- Nettogewicht: 14,4 kg
- Gewicht van de verpakking: 3,3 kg

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play

- "Apparaat aan"-indicatie
- Afstandsbediening: volumeregeling, hoofdtelefoonuitgang, extra audio-uitgang, aan-/uitlampje

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Blauw

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 44,6 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 29,6 cm
- Diepte: 29,8 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Brutogewicht: 8,3 kg
- Nettogewicht: 7,2 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,1 kg

Afmetingen van het product

- Kabellengte: 0 cm
- Hoogte: 0 cm
- Breedte: 0 cm
- Diepte: 0 cm
- Gewicht: 0 kg

Inhoud van de verpakking

- Subwoofer
- Aantal satellieten: 5
- 3,5 mm stereokabel
- Snelle installatiehandleiding
- Afstandsbediening: Met kabels



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com