



Philips
Mini HiFi systém

FWM600D

Počúvajte hudbu z MP3-CD s bohatým zvukom

s rozhraním USB Direct

Vychutnajte si nerušený pôžitok z vašich piesní vo formáte CD/MP3/WMA až 10 hodín na systéme FWM197. Rozšírite svoje potešenie z hudby počúvaním melódií z prenosného prehrávača u vás doma - pomocou USB Direct a vstupu pre MP3 prehrávač.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 120 W RMS
- 2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby

- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- 10 hodín hudby MP3-CD
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Digitálne ladenie v pásme MW/FM s predvoľbami
- Stereofónny kazetový prehrávač

PHILIPS

Hlavné prvky

120 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

2-smerný systém Bass Reflex

2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk

Stereofónny kazetový prehrávač

Stereofónny kazetový prehrávač

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

10 hodín hudby MP3-CD

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“.MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od

nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Optimal, Jazz, Techno a Rock, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčný rozsah pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 120 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Digitálne ovládanie zvuku

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2" výškový reproduktor, 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, 5,25" basový reproduktor
- Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku

- Počet diskov: 1
- Typ zásobníka: Zásobník
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Zastavenie, Náhodný výber
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/disk/ program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/ dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20
- Počet jednotiek: 1
- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Režimy prehrávania kazety: Automatické zastavenie

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz.

spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Automatické ukládanie: áno
- Počet predvolených kanálov: 40

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, USB alarm, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: 3,5 mm stereofónny
- USB: USB hositeľ
- Pripojenia zvuku: Pomocný vstup RCA

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Informácie o záruke, Rýchla užívateľská príručka
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 220 x 292 x 285 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 730 x 348 x 275 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 11,2 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 200-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 2 W



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com