

Philips  
Minihifijärjestelmä

MP3

FWM70



## wOOx-tekniikka

Kuule basso, tunne ero!

Tekniikkaa ja vaikuttavaa kuunteluelämystä arvostava voi tämän minijärjestelmän wOOx-tekniikan ansiosta uppoutua voimakkaan musiikin kuunteluun. Istu alas ja nauti MP3-musiikin dynaamisesta, täyteläisestä toistosta.

### Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Etupuolelta äänen syöttävät wOOx-kaiuttimet
- 2 x 220 watin musiikkiteho

### Pidempi kuuntelu-aika, suurempi nautinto

- 3 levyn vaihtaja, WMA- ja MP3-CD-toisto
- Logiikkaohjattu kaksoisdekki ja automaattinen toisto
- Toistaa 30 tuntia MP3-CD-musiikkia

### Valmiina pelaamista varten

- Peliporttiliitäntä konsoliin
- Peliäänien valinta erilaisia pelejä varten
- MIX-IT mikkaa peliääniin omaa suosikkimusiikkiasi

# PHILIPS

sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### Ääni

- **Lähtöteho:** Musiikkiteho 2 x 220 W
- **Äänenparannus:** Class D -digitaalivahvistin, Incredible Surround -ääni, Digitaalinen äänensäätö, Virtual Ambience Control, wOOx-tekniikka, Peliäänit, MIX-IT

### Kaiuttimet

- **Pääkaiutin:** 2" diskanttikaiutin, Kolmisuuntainen, 6,5" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Piezo, Irrrotettavat kaiutinristikot, wOOx-bassoelementti
- **Kaiuttimien määrä:** 2

### Äänen toisto

- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Levytoistotilat:** 99 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma
- **Levyn syöttö:** Kolmen CD:n karuselli
- **Levyjen määrä:** 3
- **kasettidekin tekniikka:** Logiikkaohjattu
- **Dekkien määrä:** 2
- **Kasetin toistotilat:** Täysin automaattinen pysäytystoiminto

### Äänen tallennus

- **Tallennusväline:** Nauha
- **Nauhatalennuksen parannukset:** automaattinen tallennustaso, CD-tallennuksen synkronointitoiminto

### Virittimen/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- **RDS:** Uutiset, Ohjelman tyyppi, Radio-

- tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi
- **Pikavalinnat:** 40
- **Virittimen aaltoalueet:** FM Stereo, MW
- **Virittimen parannukset:** Automaattitallennus, Helppo asennus (Plug & Play)

### Liitännät

- **Aux-tulo:** Linjatulo, peliportti
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm
- **Muut liitännät:** Komposiittivideolähtö (CVBS), FM-antenni, MW-antenni

### Käytön mukavuus

- **Herätykset:** CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin
- **Kello:** Päänäyttö
- **Näyttötyyppi:** FTD
- **Eco-valmiustila:** I W
- **Ilmaiset:** albumin nimi, albumin numero, CD-toiminnot, päiväys, DIM-tila, aika, kappale

### Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Virtajohto, FM/MW-antenni, Käyttöopas
- **Kaukosäädin:** 32 näppäintä, 2 AA-paristoa

### Mitat

- **Pääkaiuttimien mitat (L x K x S):** 240 x 358 x 230 mm
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 624 x 412 x 510 mm
- **Laitteen mitat (L x K x S):** 265 x 322 x 390 mm
- **Paino pakattuna:** 20 5 kg

### Virta

- **Virtalähde:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Virrankulutus valmiustilassa:** < 1 W

## Tärkeimmät ominaisuudet

### D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

### Etupuoelta syötävä wOOx-tekniikka

### 2 x 220 watin musiikkiteho

### 3 levyn vaihtaja, WMA/MP3-CD

### 30 tuntia MP3-CD-musiikkia

### Logiikkaohjattu kaksoisdekki

### Peliporttiliitäntä

### Peliäänit

### MIX-IT peliäänien miksauseseen

