

Philips
Internes Bulk-Laufwerk

intern
16x ReWriter

SPD600 | BM



Beschreiben und Etikettieren von DVDs mit einem Gerät

Zuverlässig & kompatibel

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie selbst Ihre ganz persönlichen Etiketten in professionellem Design

Erleben Sie neueste Technologie

- Laufwerk mit LightScribe-Funktion
- DVD-RAM für noch mehr Speicherkapazitäten
- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien

Überragende Leistung

- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- Schnelle 16x Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R
- DVD-Brenner mit 16-facher Schreibgeschwindigkeit auf DVD+-R
- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

Komfort

- Plug & Play für einfache Installation

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Schreibgeschwindigkeit

- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD+R:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV
- **DVD+R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-R:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV
- **DVD-R DL:** 4-fach (5400 kB/s) von CLV
- **DVD-RAM:** 5-fach (6750 kB/s) von P-CAV

Überschreibgeschwindigkeit

- **CD-RW:** 24-fach (3600 kB/s) von CAV
- **DVD+RW:** 8-fach (10800 kB/s) von CLV
- **DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von CLV

Lesegeschwindigkeit

- **Zugriffszeit:** 160 ms
- **Puffergröße:** 2 MB
- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD-ROM:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV
- **RAM:** 5-fach (6750 kB/s) von P-CAV

Anschlussmöglichkeiten

- **Schnittstelle:** IDE-Schnittstelle (ATAPI)
- **Weitere Anschlüsse:** 12-V-Gleichspannungseingang, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper, Analoger L/R Audio-Ausgang, DC-Netzanschluss, Digitaler Audio-Ausgang

Komfort

- **Einfache Installation:** Plug & Play
- **Bedienungsfreundlichkeit:** Schrittweise Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

- **Festplattenspeicher:** 650 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Prozessor:** Pentium 4 1.3 GHz CPU oder besser
- **RAM-Speicher:** 128 MB

Abmessungen

- **Gerätgewicht:** <0,9 kg
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 146 x 170 x 42

mm

Technische Daten

- **Luftfeuchtigkeit:** 15 bis 80 % RH (keine Kondensation)
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C
- **Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15
- **Temperaturbereich (außer Betrieb):** -40 bis 65 °C

Innenkarton

- **I2NC:** 908210007869
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95869 1
- **Bruttogewicht:** 0,9 kg
- **Höhe:** 324 mm
- **Länge:** 165 mm
- **Menge:** 1
- **Breite:** 146 mm

Außenkarton

- **I2NC:** 908210007869
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95870 7
- **Bruttogewicht:** 9,1 kg
- **Höhe:** 244 mm
- **Länge:** 363 mm
- **Menge:** 10
- **Breite:** 363 mm

Außenkarton 2

- **I2NC:** 9082 100 07867
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95871 4
- **Menge:** 128

Verpackungsdaten

- **I2NC:** 908210007869
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95869 1
- **Bruttogewicht:** 0,9 kg
- **Höhe:** 324 mm
- **Länge:** 165 mm
- **Breite:** 146 mm

Wichtige Produktinfos

LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungsstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

8,5 GB Speicherkapazität

Einseitige, zweilagige Disc mit 8,5 GB Speicherkapazität

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD

Superschnelle 16x Aufnahme auf DVD+R- und DVD-R-Discs

16-fache Schreibgeschw. auf DVD+R

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

DVD-RAM

Mit der Unterstützung des DVD-RAM-Formats wird dieses Laufwerk zum Alleskönner: CD, DVD-ROM, DVD-RAM.



Ausstellungsdatum
2007-11-21

Version: 3.0

I2 NC: 9082 100 07869
EAN: 87 10895 95869 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com