

Philips
Mini-Hi Fi-system för MP3

FWM387



Kraftfullt ljud med bra anslutningar

med USB Direct

För en gränslös musikupplevelse har FWM387 en CD-växlare för tre skivor. du kan lyssna på favoritmusiken i dina MP3/WMA-samlingar direkt från en bärbar USB-enhet.

Dessutom garanterar Max Sound och Dynamic Bass Boost ett fantastiskt ljud!

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 240 W RMS
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MAX Sound för omedelbar förstärkning

Oavbruten musikglädje

- Växlare för uppspelning av 3 WMA-/MP3-CD-skivor
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Stereokassettdäck med automatiskt stopp
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Egna ljudinställningar

- 3-steps Dynamic Bass Boost ger djupare bas
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Karaoke för ändlös sångunderhållning i hemmet

PHILIPS

sense and simplicity

Funktioner

Växlare för 3 skivor

Med växlaren för tre skivor för musikuppspelning kan du välja mellan tre olika CD-skivor i enheten åt gången. Med den här praktiska funktionen får du variation i musiklyssnandet och dessutom sparar du tid då du slipper byta CD-skivor ständigt.

MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker

bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

3-steps Dynamic Bass Boost

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från nivå ett till tre. Du kan anpassa basnivån så att den passar din stil. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att

basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 240 W
- Uteffekt: 480 W musikeffekt
- Ljutförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass Boost) 3 steg, Digital ljudkontroll 4 lägen, Incredible Surround

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, 5,25 tums woofer, 2-tums tweeter, Basreflexhögtalare
- Antal högtalare: 2

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: 3 CD-karusell
- Antal skivor: 3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- USB Direct-lägen: Radera, Snabbspolning bakåt/ framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp
- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/skiva/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 40 spår
- Antal enheter: 1
- Kassettdäcksteknik: Mekanisk
- Kassettoppspelningslägen: Automatiskt stopp

Ljudinspelning

- Inspelingsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40
- Radioband: FM, AM
- Mottagarförbättringar: Autospara, Enkel

installation (Plug & Play)

- RDS: Nyheter, Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, Stationsnamn

Anslutningar

- Aux-in: MP3 Link
- Mikrofon: Mikrofonuttag
- Andra anslutningar: FM-antenn, AM-antenn
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, USB-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: FTD (Fluorescent Tube Display)
- Indikationer: DIM-läge
- Karaoke: MIK-voly
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/AM-antenn, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbguide
- Fjärrkontroll: 23 knappar med 2 st AA-batterier
- Garantibroschyr: Internationell version
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 265 x 310 x 403 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 249 x 344 x 250 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 552 x 627 x 394 mm
- Vikt inkl. förpackning: 15 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W



Publiceringsdatum
2011-07-21

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com