



Philips
dokkolós hangszugárzó

iPod/iPhone készülékhez
Akkumulátoros



DS7650



Elég erős ahhoz, hogy körbeutazza Önnel a világot

A hangzás bővületében

A kompakt és hordozható dokkolós hangszugárzó derekasan helytáll, ha teljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék meglepően erős hangzást nyújt iPod/iPhone-ról, bámerre is jár.

Magával ragadó hangzás

- wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz
- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Utazáshoz tervezve

- Az elegáns, keskeny kialakítás minden táskához illik

Valóban hordozható és sokoldalú

- Ütés- és rázkódásálló kialakítás a biztonságos hordozáshoz
- Beépített lítium-ion akkumulátor a hosszú zenelejátszásért
- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is használhat

PHILIPS

Fénypontok

wOOx technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerrel gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélyszugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



Kiadás dátuma
2013-12-15

Verzió: 5.0.3

12 NC: 8670 000 80509
EAN: 08 71258 16165 95

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

Ütés- és rázkódásálló kialakítás

Ez a hordozható dokkolós hangszugárzó a gondtalan használatot szem előtt tartva készült. A legfejlettebb tervezés, a dokkolóegység innovatív kialakítása tökéletesen rázkódásálló kialakítást és szerkezeti merevséget biztosít. A dokkoló akár 2 méteres zuhanást és 100 kg-os terhet is elbíró páratlan tartósságot nyújt, így tényleg magával viheti bárhova, és biztos lehet benne, hogy az út során nem éri baj.

DockStudio alkalmazás az App Store-ból



Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számos különleges és egyedülálló funkcióval látja el a dokkolós hangszugárzót. A letöltést követően hallgathatja kedvenc rádióműsorait, ezernyi internetes rádióállomás zenei kínálatát fedezheti fel, böngészhet saját zenegyűjteményében, és a Facebook-on és a Twitter-en keresztül barátaival is megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra üzemmódban többféle, személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. Töltse le az alkalmazást az App Store-ból, és ismerje meg minden szolgáltatását.

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 vagy újabb verzió
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: Album-/műsorszám-navigálás, Lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Csatlakoztathatóság

- Aux be

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
- Hangrendszer: Sztereo

Tartozékok

- Kábelek: 3,5 mm-es AUX-in

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz, elem
- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 305 x 47 x 115 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 151 x 80 x 396 mm
- Tömeg: 0,8 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,1 kg

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com