

Philips
Stacja dokująca z
głośnikami

SBD6000



Potężny dźwięk stereo

Dynamiczna akustyka XSL

Zanurz się w potężnym brzmieniu przestrzennej sceny dźwiękowej zestawu SBD6000. Głośniki oraz stacja dokująca do odtwarzacza iPod łatwo mieszczą się w torbie, więc możesz wziąć muzykę ze sobą i słuchać jej ze znajomymi, delektując się niezwykle bogatymi basami, nawet przy niskiej głośności.

Potężny dźwięk

- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
- Wbudowane głośniki z akustyką XSL o dynamicznym brzmieniu
- Przestrzenna scena dźwiękowa zapewnia realistyczny, trójwymiarowy dźwięk
- Metalowa osłona chroni przetworniki głośnikowe

Zabierz muzykę ze sobą

- Pokrowiec chroni głośniki, gdy nie są używane
- System zwijania z odłączanym przewodem zapewnia uporządkowane przechowywanie
- Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki

Zawsze gotowe do drogi

- Możliwość schowania przewodów
- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
- Przechowuj odbiornik w poręcznej stacji dokującej

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Pasma przenoszenia:** 100 – 18 000 Hz
- **Impedancja:** 3 omy
- **Moc znamionowa RMS:** 2 x 3 W

Możliwości połączeń

- **Złącze:** Przeznaczony do odtwarzacza iPod

Udogodnienia

- Wskaźnik zasilania
- Regulator głośności
- **Czas działania:** 10 godz.

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy
- Pokrowiec

Moc

- **Rodzaj baterii/akumulatora:** AAA, LR03
- **Typ zasilacza:** 9 V, 1,5 A
- **Napięcie baterii:** 1,5 V
- **Liczba baterii lub akumulatorów:** 6

Wymiary opakowania

- **EAN:** 87 12581 31566 5

- **Liczba produktów w zestawie:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Karton
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 26,5 x 22,5 x 11,5 cm
- **Waga netto:** 0,586 kg
- **Waga brutto:** 0,889 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,303 kg

Karton zewnętrzny

- **EAN:** 87 12581 31570 2
- **Liczba opakowań konsumenckich:** 6
- **Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):** 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
- **Waga netto:** 3,516 kg
- **Waga brutto:** 7,139 kg
- **Ciężar opakowania:** 3,623 kg

Karton wewnętrzny

- **EAN:** 87 12581 31568 9
- **Liczba opakowań konsumenckich:** 2
- **Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):** 27,2 x 24 x 24,5 cm
- **Waga netto:** 1,172 kg
- **Waga brutto:** 2,012 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,84 kg

Zalety produktu

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

Akustyka XSL

Głośniki ShoqBox wykorzystujące akustykę XSL zapewniają dynamiczny dźwięk i mocne basy. Imponujące brzmienie powstaje w wyniku połączenia czystych tonów wysokich i średnich z dynamicznymi, potężnymi basami. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów, takich jak tytanowy stożek i magnes neodymowy, umożliwia osiągnięcie niemal dwukrotnie większej mocy niż w przypadku zwykłych głośników tej samej wielkości. Dokładne dopasowanie przetwornika głośnika, niewielkiej architektury akustycznej oraz obwodów zapewnia niezwykle dynamiczny dźwięk i optymalną wydajność basów przy niewielkiej obudowie głośnika.

Pokrowiec na głośniki

Przechowywanie głośników w tym poręcznym pokrowcu pozwala zapewnić ochronę słuchawkom i uniknąć splątania przewodu.

Zarządzanie przewodami głośników

Unikalna konstrukcja rozwiązuje wszystkie problemy z przewodami. Wystarczy je zapakować.

