

Philips  
Mini Hi-Fi System com  
MP3/WMA

FWM575



## Ouçá música digital via USB Direct

Satisfaça todas as suas necessidades musicais com este Mini Hi-Fi System com MP3/WMA. Ouça músicas digitais em um sistema de alta potência via conexão USB Direct e curta 60 horas da sua música favorita de CD de MP3/WMA. A utilização fácil e intuitiva faz desse aparelho uma diversão!

### Som de alta potência para ouvir e sentir

- Potência total do sistema: 360 watts
- Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX

### Quanto mais você ouve, mais gosta

- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3
- 60 horas de reprodução de CD-WMA ou 30 horas de MP3-CD
- Unidade de toca-fitas Dual Logic com repetição automática

### Ajustes personalizados do som

- MAX Sound: O máximo de graves e sem distorção
- Reforço dinâmico dos graves, 3 fases
- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- Controle de ambientação sonora oferece configurações de som simuladas

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Potência de saída:** Potência total do sistema 360 W
- **Recursos de áudio:** MAX Sound, Incredible Surround, Reforço dinâmico dos sons graves - 3 estágios, Controle de som digital - 4 modos, Controle de ambiente virtual

### Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezo, 3 vias, Caixas acústicas Bass Reflex
- **Número de alto-falantes:** 2

### Reprodução de áudio

- **Tipo de carregador:** Bandeja giratória para 3 CDs
- **Número de discos:** 3
- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- **Modos de reprodução de discos:** Programação de 99 faixas, Repetir um/disco/programa, Reprodução aleatória
- **Suporte a Tag ID3**
- **Formato de compactação:** MP3, WMA
- **Modos USB Direct:** Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Parar, Repetir, Reprodução aleatória, Programar reprodução
- **Tecnologia do Cassette Deck:** Lógica completa
- **Número de decks:** 2

### Gravação de áudio

- **Aprimoramento de gravação de fitas:** Nível de Gravação Automático, Gravação de CD com início sincronizado

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática

- **Pré-sintonia de estações:** 40
- **Faixas do sintonizador:** FM, AM
- **Recursos de sintonia:** Gravação automática, Fácil Instalação (Plug & Play)

### Conectividade

- **USB:** Host USB
- **Aux in:** Entrada Line In
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Outras conexões:** Antena FM, Antena AM

### Praticidade

- **Alarmes:** Alarme do CD, Rádio despertador, Timer
- **Relógio:** Na tela principal
- **Tipo de display:** FTD
- **Indicações:** Modo DIM

### Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação AC, Guia de Referência Rápida, Livreto de garantia, Antena AM, antena FM
- **Controle remoto:** 32 teclas com 2 pilhas AA
- **Manual do usuário:** Inglês/ Espanhol/ Português

### Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 265 x 310 x 395 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 611 x 411 x 440 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 16,1 kg

### Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 110 - 240V, 50/60 Hz

## Principais especificações do produto

**Potência total do sistema: 360 watts**

**Sistema alto-falantes 3 vias, porta MAX**

### USB Direct para músicas MP3/WMA

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

**Disqueteira de CD para 3 discos de WMA/MP3**

**60 horas de reprodução de CD-WMA/MP3**

**Unidade de toca-fitas Dual Logic**

### MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e volume e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no espectro de som e de volume e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

**Reforço dinâmico dos graves, 3 fases**

### Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada comutação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

### Controle de ambiente virtual

O VAC (Controle de ambiente virtual) cria um ambiente de som virtual que simula digitalmente a característica acústica de salas ou ambientes especiais, como casas de show, salas de cinema, discotecas, etc. Como recria de forma realista o clima sonoro desses diferentes locais, o VAC aprimora seu prazer com sua música favorita.



Data de emissão  
2009-01-22

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 26359  
EAN: 87 12581 30833 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição.