

Philips  
Mikro Hi-Fi Sistem

- MP3/WMA-CD müzik çalma
- USB Direct

MCM700



## Zarif tasarım, pürüzsüz ses

ve doğrudan USB'den oynatma

Tüm müzik ihtiyaçlarınızı, Doğrudan USB'den oynatma özelliğine sahip, şık ve kompakt MCM700 Mikro Hi-Fi Sistem ile karşılayın. Şık, ahşap kaplama hoparlörlerden gelen kaliteli sesin keyfini çıkarırken, aynalı merkez üniteden gözlerinizi alamayacaksınız.

### Sınırsız dinleme keyfi

- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Bas ve tiz geliştirme için ses gücü
- 2x80W RMS/2x160W ses gücü

### İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım

- Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler
- Son teknoloji ürünü bileşen tasarımı

# PHILIPS

# Özellikler

## Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

## Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları

içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

## Bas ve tiz için ses gücü

Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

## MP3/WMA müzik için Doğrudan USB

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

## Son teknoloji ürünü bileşen tasarımı

Bileşen tasarımı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış Gücü: 2x80W RMS, 2x160W Müzik Gücü
- Ses Geliştirme: Ses Gücü, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

## Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2 yönlü, 4" woofer, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, Izgaraları çıkarılabilir hoparlör, Piezo tweeter

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Motorlu, Üst
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

## Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 40
- Tuner Bantları: FM Stereo
- RDS: Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

## Bağlanılabilirlik

- Diğer bağlantılar: FM Anteni

- Aux girişi: 2x(Sol/Sağ)/ RCA
- Kulaklık: 3,5 mm
- USB: USB ana bilgisayar

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekranı
- Eko Güç Bekleme: 1 watt
- Göstergeler: DIM modu

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM anteni, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Uzaktan kumanda: 24 tuşlu, Lityum pilli
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 208 x 156 x 268 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 145 x 230 x 215 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 475 x 275 x 330 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,35 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532  
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)