

Philips
Hi-Fi mikrosystem

MP3/WMA

MCB275



Digitallyd fra DAB-stasjoner

Unik stil og mulighet for veggmontering

Nyt overlegen klarhet med innebygd DAB-tuner i dette mikroanlegget. MP3-CD-avspilling gir deg frihet til å tilpasse lydinnstillingene etter din egen smak. Når anlegget også kan monteres på vegg, er det bare å gi seg over.

Gled deg over DAB-radio med digital kvalitet

- Still inn radiostasjoner med digital kvalitet
- Kompatibel med DAB og FM for en god radioopplevelse

Ubegrenset lytteforføylelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Start dagen på din måte

- Digitalsøking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Vekkeklokke og Sleep Timer

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Kompatibel med DAB og FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere

frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik

at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 5 watt musikeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, 3" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering
- ID3 Tag-støtte
- Lastetype: Front, Motorisert
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- DAB: Bånd III, Infovisning, Meny, Smart Scan
- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- RDS: Stasjonsnavn, Programtype, Radiotekst
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: Fast FM- og DAB-antenne, T-formet
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Eco Power-ventemodus: 1 watt
- Skjermtype: Punktmatrise-LCD
- Bakbelysningsfarge: Blå

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Skruer for veggmontering, to stk., Garantihefte, DAB-antenne
- Fjernkontroll: 40-tasters med batteri

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 250 x 245 x 96 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 166 x 245 x 90 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 330 x 313 x 303 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,6 kg



Utgivelsesdato
2009-04-11

Versjon: 1.0.6

12 NC: 8670 000 30779
EAN: 87 12581 34010 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com