

Philips  
DVD-spiller/-opptaker

DVDR3305



SHOWVIEW™



## Innspilling på den enkle måten

Spill inn favorittprogrammene dine i perfekt digital kvalitet.

### TV-opptak på den enkle måten!

- ShowView for rask og enkel programmering
- VPS/PDC tar opp et TV-program fra begynnelse til slutt
- Spill inn opptil 6 timer på en enkeltsidig DVD+R/RW eller DVD-R/RW
- Dual Media tar opp både DVD+R/RW og DVD-R/RW

### Spiller alt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musikk: CD, CD-R/RW og MP3-CD
- Bilder (JPEG) i lysbildefremvisning med musikk

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9
- D/A-omformer: 10 bits, 54 MHz
- A/D-konverter: 10 bits, 54 MHz

### Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 96 kHz
- A/D-konverter: 24 bit, 96 kHz
- Signal-til-støy-forhold: 106
- Forvrengning og støy (1 kHz): 90 dB
- Crosstalk (1 kHz): 105 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

### videoopptak

- Innspillingsystem: PAL, SECAM
- Komprimeringsformater: MPEG2
- Innspillingsmodi: SLP (Super Long Play), EP (Extended Play), HQ (High Quality), SP (Standard Play)
- Audiokomprimering: Dolby Digital
- Maks opptakstid på DVD: 6 t
- Innspillingsforbedringer: Innsetting av kapittemarkører, Del, Slett, Manuell kapittemerking, Ett-trykks-innspilling (OTR), Sikker opptak, Valg av indeksbilder

### Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformater: MPEG2, MPEG1
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, Forover bilde for bilde, Pause, PBC, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Shuffle-avspilling, Sakte film, Gjenta tittel, Zoom

### Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, Flerkanals MPEG2, PCM, DTS
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR
- Filsystemer som støttes: ISO-9660

### Stilbildevisning

- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Snu, Zoom
- Lysbildefremvisning: ja, med musikk (MP3)

### Lagringsmedium

- Innspillingsmedium: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

### Tuner/mottak/sending

- TV-system: PAL B/G
- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Antall TV-tunere: 1
- Automatisk digital tuning: nei

### Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, S-video inn
- Tilkoblinger bak: SCART1 (CVBS, S-video/RGB ut), SCART2 (CVBS, S-video/RGB inn), Analog audio venstre/høyre ut, S-Video-/CVBS video-utgang, Digital koaksialutgang, RF-antenne inn / TV ut

### Anvendelighet

- Utvidede programmeringsmuligheter: Daglig/ukentlig opptaksprogrammering, Manuell tidsprogrammering, Ett-trykks opptak, ShowView, VPS/PDC innspillingskontroll
- Programmerbare begivenheter: 8
- Programmeringsperiode: 1 måned
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Skjermtipe: FTD
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, English, Finsk, French, German, Italian, Norsk, Portugisisk, Spanish, Svensk

### Effekt

- Strømforsyning: 50 Hz, 220–240 V
- Forbruk: 25 W (typisk)
- Effektforbruk i standby: < 3 W

### Tilbehør

- Fjernkontroll: 37-tasters Zappa (2422 549 00611)
- Hurtigstartveiledning
- Garantikort
- Batterier: 2 x AA
- Ledninger: Full SCART-kabel, koaksial RF-kabel
- Garantihefte: Global versjon
- Brukerhåndbok

### Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 435 x 65 x 285 mm
- Vekt, apparat: 4 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 514 x 155 x 380 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 6 kg

## Produktfunktionspunkter

### ShowView

Med ShowView-systemet trenger du bare å programmere videospilleren med et ShowView-nummer – én enkelt kode på opptil ni sifre (vanligvis færre) som står oppgitt ved siden av hvert TV-program i de fleste programoversikter.

### VPS/PDC

Med VPS (Video Programming System) og PDC (Program Delivery Control) styrer fjernsynsstasjonen begynnelsen og lengden på programinnspillingen. Det betyr at opptaksenheten slår seg på og av på riktig tidspunkt automatisk, også når programmet du har programmert for innspilling, begynner tidligere eller slutter senere enn ventet.

### Seks timers videoopptak

Med 6-timers opptaksmodus, som er tilgjengelig på enkelte DVD-opptakermodeller, kan du spille inn opptil seks timer med video på en enkeltstående DVD+R/RW- og DVD-R/RW-plate.

### Dual Media

Philips DVD-opptakere støtter "Dual Media"-opptak – muligheten til å gjøre opptak på platetyperne DVD+R/RW og DVD-R/RW. Uansett hvilke plater du kjøper, vil Philips-opptakeren alltid gi fullstendig kompatibel opptak, som kan spilles av på alle DVD-spillere.

### Filmer i flere formater

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og visningsopplevelse.

### Musikk i flere formater

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og lytteopplevelse.

### Bilder i lysbildefremvisning med musikk

Gjør det morsomt å dele bilder med familie og venner! Kjør en lysbildefremvisning med musikk i bakgrunnen. Dette Philips-produktet støtter samtidig avspilling av JPEG-bilder og MP3-musikk. Pass på at filene til lysbildefremvisningen med musikk er lagret på det samme mediet. Velg favoritt-MP3-musikken din, og start en lysbildefremvisning av JPEG-bilder.



Utgivelsesdato  
2007-10-29

Versjon: 1.3.0

12 NC: 8622 810 12454  
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)