



Philips
Web kamerası

Pro



SPC1330NC



Webcam pro

Hassas ve net bağlantı kurun

Webcam pro SPC1330NC, görüntülü konuşmayla ilgili bildiğiniz her şeyi değiştiriyor. HD görüntü kalitesiyle gerçek 2.0 Megapiksel video, 8.0 Megapiksel fotoğraf, saniyede 90 kare video hızı. Dahili iki mikrofonuyla son derece net stereo ses.

Görüntülü konuşmayla ilgili bildiğiniz her şeyi değiştiriyor

- HD görüntü kalitesi için gerçek 2.0 Mega Piksel çözünürlük
- 8 Mega Piksel (enterp.) çözünürlükle ilgili daha fazla bilgi
- Titreşimsiz görüntüler için saniyede 90 kare video görüntüsü
- Süper yakın çekimler için 8x dijital zoom
- Otomatik odaklama, son derece net video ve fotoğraflar sağlar
- Geniş açılı objektif, görüntü karesine daha fazla kişinin girmesini sağlar.
- Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus 2
- Bozulmaları ortadan kaldıran Dijital Doğal hareket teknolojisi

Kristal netliğinde ses ve ekosuz ses aktarımı

- İki dahili mikrofonla stereo ve yankısız ses
- Gürültü engelleme ve eko engelleme ile en iyi ses kalitesi

Mükemmel derecede kullanıcı dostu

- Tüm anında mesajlaşma servisleriyle uyumludur
- Web kamerasını kontrol etmeniz için kolay kullanımlı Philips CamSuite yazılımı

PHILIPS

Özellikler

Gerçek 2.0 Mega Piksel

Mega Piksel sayısı görüntü kalitesini belirleyen en önemli faktördür. 2.0 Mega Piksel CMOS sensör size daha önce hiçbir web kamerasının sunmadığı HD kalitesini sunar.

8 Mega Piksel fotoğraf çözünürlüğü

Web kamerası 8 Mega Piksel (enterpolasyonlu) çözünürlükte fotoğraflarla size daha fazla ayrıntı sunar. Bu, yüksek çözünürlüklü poster boyutunda resimlerin yazdırılması için yeterlidir.

saniyede 90 kare görüntü

Yıldırım hızındaki saniyede 90 karelik tazeleme hızı, inanılmaz derecede titreşimsiz, yüz yüze video konferans imkanı sunar ve uzaktan ev izleme için mükemmel görüntüler üretir.

8x dijital zoom

Her görüntü için mükemmel büyüklüğü bulmak için yakınlaştırmaya ya da uzaklaştırmaya. Görüntüye bakarken, zoom'u tamamen ekrandaki arayüzle kontrol ederek resmi mükemmel şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik odak

Son derece net video ve fotoğraflar sağlar. Görüntü sensörü netlikte bir kayıp algıladığında, otomatik odaklama özelliği manuel olarak ayarlamaya gerek kalmadan

merceği hızlı ve hassas biçimde yeniden ayarlar. Artık, Philips'in özel yeni odaklama algoritmasıyla daha da hızlı.

Geniş açılı objektif

Geniş açılı, yüksek kaliteli cam objektif ile daha geniş bir görüş alanı elde edersiniz. Geniş açılı objektif, geniş açılı fotoğraf objektifi gibi çalışır ve video kalitesinden taviz vermeden daha fazla kişiyi kareye dahil edebilir.

Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 ile web kamerası her zaman son derece ayrıntılı, doğal görünümlü, keskin görüntüler üretecektir. Bunun nedeni bilgisayar videosuna eklenen yenilikçi TV görüntüleme teknolojisi Pixel Plus 2 işlemcisinin gücüdür. Satır ve piksel sayısını artırarak elde edilebilecek olan en iyi görüntüyü sağlar.

Dijital Doğal Hareket

Philips, hareketli görüntü içeriğinde görünebilen sarsılma efektini ortadan kaldırmak için Dijital Doğal Hareket fonksiyonunu keşfetti. Dijital Doğal Hareket, resimdeki hareketi önceden tahmin eder ve hem yayınlanan hem de kayıtlı olan film malzemelerindeki (DVD gibi) sarsıntı hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket çıkışı ve mükemmel

keskinlik, görüntüleme deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşır.

İki dahili mikrofon

Sesinizin doğruluğunu koruyarak kristal netliğinde stereo duyulmasını sağlayın. İki dahili yönlendirmeli mikrofon ve Philips patentli ses yayma teknolojisi, gürültü ve yankı içermeyen sanal bir bölge oluşturur. Sadece kullanıcının sesi alınırken, diğer sesler en aza indirgenir.

Gürültü ve eko engelleme

Bu mükemmel gürültü engelleme teknolojisi, arkaplandaki gürültüyü azaltır ve hem gürültü, hem de sessiz ortamlarda konuşma netliğini artırır. Aynı zamanda ekoyu azaltarak karşı tarafın sizi daha iyi duyabilmesini sağlar.

Tüm servisler ile uyumludur

Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.

Philips CamSuite yazılımı

Özel olarak geliştirilmiş olan kullanımı kolay bu yazılım, web kamerası farenizin bir tıklamasıyla kontrol edebilmenizi sağlar. Görüntülü çağrı yaparken ekranınızda otomatik olarak belirecektir.

Teknik Özellikler

Mekanik

- Sensör: 2.0 MP CMOS
- Objektif maksimum diyaframı: F:2.0
- Objektif görüntü açısı: 70 derece
- Objektif yapısı: 5 elemanlı
- Otomatik odak
- Beyaz dengesi: 2600 - 7600 k
- Minimum aydınlatma: < 2 lüks
- Veri formatı: YUY2, MJPEG
- Renk derinliği: 16 bit

Çözünürlük

- Video çözünürlüğü: 2,0 MP
- Fotoğraf çözünürlüğü: 2,0 MP
- Aralıklı video çözünürlüğü: geçerli değildir
- Enterpolasyonlu fotoğraf çözünürlüğü: 8,0 MP
- Maksimum kare hızı: 90 kare/saniye

Ses

- Mikrofon: İki dahili mikrofon
- Gürültü azaltma
- Yankı azaltma
- Stereo ses

Ek özellikler

- Dijital zoom: 8x
- Yüz izleme
- Keyifli video özellikleri: Arkaplanı değiştirin, Eğlence çerçevesi, Eğlence logosu, Eğlence efekti
- Pixel Plus 2
- Dijital Doğal Hareket
- Fotoğraf çekme düğmesi
- Açma/kapatma faaliyet LED'i

Yazılım

- Özel yazılım: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Video ekleme özelliği: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Sistem Gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- İşlemci: Intel Pentium® 4 2,4 GHz veya eşdeğeri AMD® işlemci
- RAM hafıza: 512 MB RAM
- Sabit disk alanı: 300-700 MB
- USB: Boş USB portu
- CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlantı

- Kablo uzunluğu: 2,1 metre
- Arayüz: USB 1.1, USB 2.0
- USB video sınıfı: UVC
- Güç: USB kablosu ile sağlanır

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 4 x 5,6 x 2.68 cm
- Ağırlık: 0,0984 kg
- Standla birlikte ürün boyutları (G x Y x D): 4 x 8,6 x 8,8 cm
- Ağırlık (stand ile): 0,1294 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 39603 9
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 10 x 19 x 19 cm
- Net ağırlık: 0,152 kg
- Brüt ağırlık: 0,423 kg
- Dara ağırlığı: 0,271 kg

Dış Karton

- EAN: 87 12581 42354 4
- Ambalaj sayısı: 6
- Dış karton (L x G x Y): 39,8 x 32,3 x 21,3 cm
- Net ağırlık: 0,912 kg
- Brüt ağırlık: 3,19 kg
- Dara ağırlığı: 2,278 kg



Yayın tarihi 2017-07-07

Sürüm: 2.1.10

12 NC: 8670 000 37153
EAN: 87 12581 39603 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com