



Philips  
MP3-CD Player Portátil

EXP255 I



## Ouçá música MP3 sem interrupções

com fone de ouvido para rádio FM

Enfrente o caos urbano com o compacto MP3-CD player eXp255 I e curta suas músicas em qualquer lugar. Com este clássico favorito com um design diferenciado, faça o que tem que fazer curtindo até 50 horas ininterruptas de músicas MP3 e WMA.

### Experiência plena com MP3-CD

- Curta até 50 horas de reprodução de músicas\*
- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW
- Aproveite a reprodução de MP3 e WMA!

### Jogproof

- Magic ESP™ 200 segundos

### Projetado para ação urbana

- Fones de ouvido para rádio FM para uso com qualquer audio player portátil
- Design arredondado e compacto

### Reforço dinâmico dos sons graves

- Reforço dinâmico de sons graves digital para otimizar graves em qualquer volume

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Conversor D/A:** 1 bit
- **Resposta de frequência:** 20 a 20.000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 85dB
- **Recursos de áudio:** Reforço dinâmico de graves
- **Potência de saída:** 2 x 4mW RMS
- **Controle de volume:** digital
- **Realimentação acústica**

### Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD de MP3, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- **Modos de reprodução de discos:** Programação de 50 faixas, Trava, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir um/álbum/tudo, Reiniciar reproduz. no ponto de parada, Reproduz. álbum/tudo aleator.
- **Proteção eletrônica antichoque(CD):** 45 segundos
- **Sistemas de arquivo suportados:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 segundos
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 320 kbps
- **Taxas de transferência de WMA:** 32 a 192 kbps

### Conectividade

- **Entrada DC:** 4.0 mm, 4.5 V, centre +

- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Line-out:** 3,5 mm

### Praticidade

- **Tipo de display:** Tela de cristal líquido
- **Indicações:** número do álbum, estado da bateria, Funções do CD, DBB, ESP, tempo, faixa

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Faixa de frequência:** 87,5 - 108 MHz
- **Faixas do sintonizador:** FM

### Acessórios

- **Fones de ouvido:** Fones de ouvido para rádio FM AE500
- **Acessórios inclusos:** Manual do usuário
- **Adaptador AC/DC:** AY3162(400mA)

### Dimensões

- **Dimensões da caixa master:** 205 x 345 x 244 mm
- **Peso da caixa de embalagem master:** 2,4 kg
- **Quantidade da embalagem:** 3
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 208 x 309 x 60 mm
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 140x140x28 mm
- **Peso do produto:** 0,2 kg
- **Tipo da embalagem:** Clamshell

## Principais especificações do produto

### Magic ESP™ 200 segundos

A Magic Electronic Skip Protection™ é um recurso prático que garante música sem falhas por trepidação, mesmo que o MP3-CD player receba impactos e solavancos enquanto você corre ou se exercita. Os aparelhos com a Magic Electronic Skip Protection™ têm um buffer eletrônico inteligente que armazena diferentes formatos de música digital, como MP3, WMA e CDDA. O buffer ajusta automaticamente seu conteúdo e as velocidades de rotação do laser, garantindo música contínua e ininterrupta.

### Fones de ouvido para rádio FM

Desfrute do conforto de ouvir suas estações de rádio FM favoritas a qualquer momento, sem precisar levar seu audio player portátil com sintonizador FM. Essa combinação do recurso do sintonizador com os fones de ouvido permite que você ouça música FM. Você também pode desligar o rádio e, simplesmente, conectá-lo ao seu audio player portátil para curtir suas próprias músicas. Ouça até 15 horas de música FM ininterrupta, graças à bateria com botão substituível.

### Reforço dinâmico de sons graves digital

O Reforço dinâmico de sons graves digital melhora os graves em altos volumes sem distorção de som, e sob baixos volumes, sem comprometer as frequências mais baixas de graves. Componentes eletrônicos tecnologicamente avançados são providos com recursos de monitoração de níveis de graves e volume, calibragem precisa e eliminação da distorção, fornecendo os melhores graves. O Reforço dinâmico de sons graves digital possibilita o desempenho perfeito de graves - independentemente do nível de volume escolhido.



Data de emissão  
2007-12-07

Versão: 1.0

12 NC: 9073 101 02601  
EAN: 87 10895 96013 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* A vida útil da bateria varia de acordo com o uso e os ajustes.
- \* Os logotipos Windows Media e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- \* Baseada em 64 kbps em formato WMA.