



Philips
Hi-Res аудио безжични
слушалки с наушници

40 мм мембрани/затворен гръб



TAH8505BK

Контролирайте тишината

безжични слушалки с активно премахване на шума

Слушайте музиката, а не дъжда. Можете да контролирате функцията за активно премахване на шума на тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо, за да отговарят на ситуацията, в която сте. С 30 часа време за възпроизвеждане заедно с гъвкаво бързо зареждане ще бъдете готови за цялото пътуване

Усещат се добре. Изглеждат добре. Звучат дълго

- Активно премахване на шума (ANC). Потопете се в музика
- 30 часа време на възпроизвеждане или разговор (25 часа с включено ANC)
- Конструкция с компактно и плоско сгъване. Лесно съхранение
- Гладка, регулируема лента за глава. Меки възглавнички на наушниците

Обичайте това, което чувате

- 40 мм неодимови акустични мембрани. Детайлен звук
- Hi-Res аудио. Чуйте всеки детайл
- Line-in порт за кабелно слушане

От списък с песни за фокусиране до важен разговор

- Скоростно зареждане. Заредете 5 минути за 2-часово възпроизвеждане
- Бързо зареждане. Заредете 15 минути за 6-часово възпроизвеждане
- Тактилно управление. Плъзнете, докоснете и натиснете за лесно управление
- Гласов Асистент. Управлявайте живота си в движение
- Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио

PHILIPS

Спецификации

Дизайн

- Цвят: Черно

Акcesoари

- USB кабел
- Адаптер за самолет
- Аудио кабел
- Калъф за пътуване

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Формат за поточно предаване: SBC
- Версия на Bluetooth: 5,0
- Максимален обхват: До 10 м

Комфорт

- Регулиране на силата на звука
- Управление на разговорите: Задържане на разговор, Превключване между 2 разговора, Отговаряне/приключване на повикване, Отхвърляне на повикване, Превключвайте между разговор и музиката

Захранване

- Тип батерия: Литиево-полимерна
- Време за възпроизвеждане на музика: 30 ч
- Акумулаторна
- Време на готовност: 200* ч
- Време за разговор: 30 ч

Звук

- Акустична система: Затворена

- Диафрагма: PET
- Честотен обхват: 7 – 40 000 Hz
- Импеданс: 16 ома
- Тип магнит: Неодимов
- Максимална входяща мощност: 30 mW
- Чувствителност: 90 dB
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм

Външен кашон

- GTIN: 1 48 95229 11575 7
- Външен кашон (Л x Ш x В): 23,7 x 22,9 x 26 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Бруто тегло: 2,608 кг
- Тегло на опаковката: 1,774 кг
- Бруто тегло: 5,750 lb
- Външен кашон (Л x Ш x В): 9,3 x 9,0 x 10,2 инча
- Нето тегло: 1,839 lb
- Нето тегло: 0,834 кг
- Тегло на опаковката: 3,911 lb

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 21,5 x 25 x 7 см
- EAN: 48 95229 11575 0
- Бруто тегло: 0,75 кг
- Нето тегло: 0,278 кг
- Тегло на опаковката: 0,472 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 8,5 x 9,8 x 2,8 инча
- Бруто тегло: 1,653 lb
- Нето тегло: 0,613 lb
- Тегло на опаковката: 1,041 lb

Акценти

За всяко пътуване. 30 часа време на възпроизвеждане

Тези слушалки се справят със задачата при всякакви пътувания. Едно зареждане отнема само 2 часа. Получавате 30 часа време за възпроизвеждане (или време за разговори) с изключено Активно премахване на шума и 25 часа с включено. Двете нива на бързо зареждане – "Скоростно зареждане" и "Бързо зареждане" – ви предоставят допълнителни 2 или 6 часа време за възпроизвеждане.

Музика. Или тишина.

Оставете всичко зад себе си с активно премахване на шума. Изолирайте шума на влака или натоварения офис с едно докосване на бутон. Ако сте някъде навън, можете да слушате любимата си музика, но и да чувате шума на улицата с Awareness Mode.

Идеален комфорт

От плейлисти до подкаст, перфектно настроените неодимови акустични мембрани ви предоставят дълбоки басы и ясни средни честоти. Меките възглавнички на наушниците покриват цялото ухо, като създават уплътнение, което пасивно изолира външния шум. Лентата за глава е лека, лесна за регулиране и гладка: няма как слушалките да се заплетат в косата ви.

Гъвкав дизайн

Тези безжични слушалки притежават меки наушници, които се съгват прилежно в две конфигурации. Можете да ги съгнете плоски, идеални за съхранение в чекмеджето в офиса или във включения калъф за носене. Или можете да ги съгнете плоски и навътре, създавайки компактен комплект, който се побира в джобове и чанти.

Hi-Res Audio

Звучно пиано. Жесток рок. Всичко, което обичате. Слушалките с Hi-Res Audio ви позволяват да усетите въздействието на всяка нота. Когато сте свързани към Hi-Res източник, ще се възползвате изцяло от безупречния звук, който е записан на по-висока честота, отколкото CD, за изключително живо изпълнение.

Интелигентно. С докосване.

Управлявайте силата на звука, като плъзгате надолу или нагоре върху сензорния контролен панел на корпуса на слушалките. Можете да активирате или дезактивирате активното премахване на шума с едно докосване. Или включете Awareness Mode, за да чувате повече от света около вас, докато музиката продължава да звучи. Вграденият микрофон с премахване на ехото поддържа звука ясен, когато говорите.

Гласов асистент

Управлявайте живота си, без да вадите телефона си. Едно просто натискане на лентата за глава активира Гласов Асистент. Можете да го помолите да отвори календара ви, да изчете известия от телефона ви, да извърши обаждане или да изпрати съобщения до приятелите ви, да управлява плейлисти и много повече.



Дата на издаване
2022-05-09

Версия: 2.1.1

12 NC: 8670 001 72856
EAN: 48 95229 11575 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Реалните резултати е възможно да се различават