



Micromuzieksysteem

- DAB+
- CD, MP3-CD, USB, FM
- 150 W

BTB3370/12

Ontspannen met lekkere muziek

Ga helemaal op in muziek - gestreamd via Bluetooth, op een CD of zelfs via USB Direct. Dit systeem is compatibel met DAB+ en FM, dus u stemt ook moeiteloos af op uw favoriete radioprogramma's. Dit Philips-microsysteem biedt optimale functionaliteit met een maximaal uitgangsvermogen van 150 W.

Voordelen

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Maximaal uitgangsvermogen van 150 W RMS
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Muziek streamen via Bluetooth met meerdere gekoppelde apparaten
- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Gebruiksvriendelijk

- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Direct muziek wisselen tussen 2 Bluetooth-apparaten

Kenmerken

Meerdere apparaten koppelen

Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is steeds normaler in de wereld van geluidssystemen, maar de meeste met Bluetooth® compatibele systemen kunnen slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Via de optie voor

het koppelen van meerdere apparaten kunt u twee apparaten koppelen en direct tussen deze apparaten schakelen.

PHILIPS

Compatibel met DAB+ en FM

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is

bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Geluidsverbetering	Digital Sound Control
Maximaal uitgangsvermogen (RMS)	150 W

Luidsprekers

Luidsprekerdrivers	3 inch woofer
Luidsprekertypen	Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

Discaspeelmodi	Snel vooruit-/achteruitspoelen Volgende/vorige nummer zoeken Herhalen/shuffle/programmeren
Media afspelen	CD CD-R/RW MP3-CD USB Flash Drive
USB-modi voor directe weergave	Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen Spelen/pauze Vorige/volgende Herhalen Shuffle Stoppen
Bluetooth	Afspelen/pauzeren, vorige/volgende

Tuner/ontvangst/transmissie

Tunerbereik	FM-mono FM-stereo
Voorkeurzenders	20
Antenne	FM-antenne (75 ohm)
Tunerverbetering	Automatisch digitaal afstemmen Automatisch scannen
DAB/DAB+	Infoscherm Smart Scan

Connectiviteit

USB	USB-poort
Audio-ingang (3,5 mm)	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-profielen	A2DP AVRCP

Comfort

Alarmpuncties	CD-alarm Radio-alarm USB-alarm
Klok	Op het hoofdscherm Sleeptimer LED-display
Schermtypen	Lade

Accessoires

Meegeleverde accessoires	FM-antenne Gebruiksaanwijzing
Afstandsbediening	Afstandsbediening met 21 toetsen en batterij

Afmetingen

Breedte hoofdunit	249 mm
Hoogte hoofdunit	128 mm
Diepte hoofdunit	275 mm
Breedte van de hoofd-luidspreker	140 mm
Hoogte van de hoofd-luidspreker	306 mm
Diepte van de hoofd-luidspreker	215 mm
Breedte van de verpakking	490 mm

Hoogte van de verpakking	313 mm
Diepte van de verpakking	356 mm
Brutogewicht	8,6 kg
Nettogewicht	7,4 kg

Vermogen

Stroomvoorziening	220 - 240 V 50 Hz
-------------------	----------------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	31,30 cm
Breedte	49,00 cm
Diepte	35,60 cm
Nettogewicht	7,40 kg
Brutogewicht	8,60 kg
EAN	04895185611686
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	852791

Laadunit

Aantal consumenten-verpakkingen	16
Lengte	99,00 cm
Breedte	77,20 cm
Hoogte	125,20 cm
Brutogewicht	139,20 kg
Nettogewicht	118,40 kg
GTIN/EAN	64895185611688
Type	8845
Aantal consumenten-artikelen per stapellaag	4
Aantal stapellagen per unit	4
Aantal omdozen per laag	4



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, april 27

Versie: 3.0.3
EAN: 04895185611686

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com