

Philips  
DVD-afspiller

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP4320BL



## Flot stil, flot ydeevne

Med DivX Ultra og HDMI 1080P

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og lydforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for Home Entertainment, hvor du kan nyde High Definition-video (720p/1080i).

### Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev

### Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### Sætter liv i lyd og billede

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel
- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder

### Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

### DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

### Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

### Ultraslankt design

Ultraslankt design passer ind overalt

### Spiller det hele

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

### 192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

### HDMI 1080p

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning - hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog - resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.



# Specifikationer

## Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Smart Picture, Video-upsampling, Video-upscaling, High Def (720p, 1080i)

## Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Signal/støjforhold: 90
- Forvrængning og støj (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Frekvenskurve: 30-20000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Stilbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning, Diasshow

## Multimediaprogrammer

- Afspilningsformater: DivX, MP3, JPEG stillbilleder
- Multimedia-tilslutning: USB memory class-udstyr

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Digital koaksial udgang, Komponent-video udgang - Progressive, CVBS og analog lydudgang L/R
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB

## Komfort

- Børneskyttelse: Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lyd/videokabel, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, Netledning

## Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 179 x 49 x 179 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 260 x 70 x 210 mm

## Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W



Udgivelsesdato  
2017-04-04

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 53069  
EAN: 87 12581 48527 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)