

Philips  
DVD 微型音樂系統

• iPod/iPhone/iPad 機座

DCD2030



# 讓您盡情欣賞音樂和電影。

## 執著於音

使用此 Philips DVD 微型系統享受精彩的電影和體驗音樂。播放並為 iPod/iPhone/iPad 充電，或者透過 USB Direct 和 MP3 Link 享受 DVD、DivX、MP3-CD 和便攜式播放機 - 一切呈現出低音反射喇叭的優良低音效果。

### 豐富你的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 20W RMS 總輸出功率

### 享受來自多種來源的音樂和影片

- 播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 播放 DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW
- USB Direct 播放音樂及相片
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

### 方便使用

- 電動 CD 載入器存取方便
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

# PHILIPS

## 產品特點

### 低音反射喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

### 杜比數碼解碼器

杜比數碼讓您體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。無論您在觀看什麼 - DVD 或藍光光碟、電視還是下載的內容 - 均能夠體驗品質同樣出色的杜比數碼音效。更好的是，您絕對可以聆聽得到音訊想要表達的聲音，因為杜比數碼亦同時創作電影和遊戲的影視歌曲。杜比數碼提供如電影院般和為家居而設的優質環迴音效。

### 數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖

滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

### 動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

### 播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受

音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。

### USB 直接



只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

### MP3 連線



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

# 規格

## 音效

- 輸出功率：2 x 10 瓦 RMS
- 音效增強：數碼音效控制，動態低音增強效果
- 音效系統：杜比數碼解碼器

## 喇叭

- 喇叭驅動器：4 吋低音喇叭
- 喇叭種類：低音反射式喇叭系統

## 音訊播放

- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟, WMA-CD
- USB 直接播放模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複，隨機播放，停止
- 插座播放模式：快進及反帶，功能表，上和下，下一及上一曲目，播放及暫停
- 其他：ID3-tag 支援

## 影像播放

- 光碟播放模式：A-B 重複，角度，慢動作，縮放，監管控制，光碟功能表，快速反帶，快速前進，OSD，從停止狀態恢復播放，暫停，重複，向前搜尋 / 反向搜尋，跳過，標準播放
- 播放媒體：影像 CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DivX Ultra, USB 快閃磁碟
- DVD 區域碼：3

## 數碼相片播放

- 影像壓縮格式：JPEG
- 影像增？功能：旋轉，幻燈片展示連 MP3 播放功能，縮放

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線（75 歐姆）
- 接收器增強：自動數碼選台，自動掃描，輕鬆設定（隨插即用）

## 連接

- 耳筒：3.5 毫米
- MP3 連線：3.5 毫米立體聲輸入端子
- 後方連接：複合影像（CVBS）輸出，數碼同軸輸出，輔助輸入，輸出端子，FM 天線，左右喇叭

- ，色差視訊輸出
- USB: USB 主機

## 便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘，iPod 鬧鐘
- 時鐘：在主螢幕上，睡眠計時器
- 顯示類型：液晶屏
- 裝載器類型：光碟盤
- 屏幕操作系統語言：印尼語，簡體中文，泰文，繁體中文
- 充電設備：iPad, iPhone, iPod

## 配件

- 附配件：複合影像線 (Y), AC 電源線，FM 天線，快速使用指南
- 遙控器：34 鍵遙控
- 用戶手冊：英文、繁體中文

## 尺寸

- 主機闊度：200 毫米
- 主機高度：118 毫米
- 主機深度：210 毫米
- 主要喇叭尺寸（闊 x 深）：140 x 144 毫米
- 主喇叭高度：224 毫米
- 包裝寬度：576 毫米
- 包裝高度：274 毫米
- 包裝深度：190 毫米
- 總重量：3.9 千克
- 淨重量：3.34 千克

## 功率

- 電源：110-240V, 50/60 Hz

## 兼容 iPod

- 兼容於：iPod classic, iPod mini, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, 第六代 iPod nano, iPod touch, 第二代 iPod touch, 第三代 iPod touch, 第四代 iPod touch

## iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad 兼容性

- 兼容於：iPad, iPad 2



出版日期 2013-05-10

版本：1.1.8

12 NC: 8670 000 78394  
EAN: 87 12581 60848 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)