

Philips
Stereo CD Dynamic Bass
Boost



AZ1220

Bassi più potenti

Se ami il piacere delle piccole cose e apprezzi la praticità, l'elegante e portatile AZ1220 è il prodotto giusto che ti permette di assaporare la musica preferita, arricchita da bassi più potenti e con l'ausilio di semplici funzioni.

Prestazioni avanzate dei bassi

- Per bassi più potenti e più profondi
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti

Goditi la tua musica preferita da tre sorgenti diverse

- Compatibile con CD registrabili e riscrivibili
- Sintonizzatore FM/OM stereo
- Lettore di cassette stereo con arresto automatico

Facile da usare

- Avvio sincronizzato registrazione da CD a cassetta
- Display LCD multifunzione
- Presa per cuffia stereo

PHILIPS

Specifiche

Audio

- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1,2 W
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Sistema audio: Stereo
- Diametro altoparlante: 4"
- Controllo del volume: girevole

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2
- Rifiniture: Metallo
- Tipi di altoparlanti: Altoparlanti

Riproduzione audio

- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore
- Numero piastre: 1
- brani programmabili: 20

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna OM, Antenna FM

- Sintonia digitale automatica: No
- Bande del sintonizzatore: FM, OM

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm

Funzioni utili

- Cifre display: 4
- Tipo display: LCD

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 470 x 210 x 290 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 400 x 162 x 238 mm
- Peso: 2,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 3,7 Kg

Alimentazione

- Tipo di batteria: LR14
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tensione di rete
- Numero di batterie: 6



In evidenza

Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

4 Altoparlanti Full range

Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti

Compatibile con CD-R/RW

L'impianto può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I CD-R possono essere registrati una volta e riprodotti su qualsiasi lettore audio CD, i CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte ma riprodotti soltanto su lettori audio CD compatibili. Il pick-up laser e lo schema elettrico del decoder CD dei lettori compatibili con CD-RW sono studiati specificamente per leggere lo speciale strato di registrazione di cambio fase del CD-RW con la possibilità di riprodurre i dischi registrati a casa sull'impianto audio CD.

Sintonizzatore FM/OM stereo

Sintonizzatore FM/OM stereo

Letto di cassette stereo con arresto automatico

Letto di cassette stereo con arresto automatico

avvio sincronizzato registrazione da CD

Avvio sincronizzato registrazione da CD a cassetta

Display LCD multifunzione

Display LCD multifunzione

Presca per cuffia stereo

Presca per cuffia stereo



Data di rilascio
2015-01-22

Versione: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com