

Philips
Lecteur de DVD portable

Écran LCD 18 cm
2 heures d'autonomie

PD709



Emportez vos films avec vous

Profitez de vos films quel que soit le lieu et l'instant ! Vous serez séduit par le lecteur de DVD portable PD709, dont les fonctions vous permettront de visionner vos films DVD, d'écouter votre musique sur CD ou CD-MP3 et d'admirer vos photos JPEG lors de vos déplacements.

Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo

Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Adaptateur pour voiture et sangle de montage inclus
- Jusqu'à 2 heures de lecture avec batterie rechargeable intégrée*
- Reprise précise en cas de perte d'alimentation
- Adaptateur CA/CC inclus

PHILIPS

Points forts

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW



Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

Jusqu'à 2 heures de lecture



Le lecteur Philips est doté d'une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Une seule charge procure jusqu'à 2 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur : c'est aussi simple que cela.

Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo



Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.

Reprise à la mise sous tension

Le lecteur de DVD vidéo se souvient de l'endroit précis où vous avez arrêté la lecture,

que vous l'ayez éteint vous-même ou que l'alimentation ait été coupée de façon imprévue. Tant que vous n'avez pas changé de disque, le lecteur est en mesure de reprendre la lecture au bon endroit lorsque vous le rallumez, ce qui vous évite bien des désagréments.


Adaptateur CA/CC

Ce lecteur DVD portable est équipé d'un adaptateur secteur CA/CC. Branchez l'adaptateur sur n'importe quelle prise murale et votre lecteur sera immédiatement alimenté.

Adaptateur pour voiture et sangle de montage



Le lecteur inclut des accessoires pour la voiture pratiques pour améliorer votre expérience de divertissement sur la route. Grâce à l'adaptateur pour voiture, vous pouvez alimenter le lecteur de DVD portatif au moyen de l'allume-cigare. La sangle de montage vous permet de fixer le lecteur à un appui-tête pour un passager. Il n'a jamais été aussi simple d'installer un lecteur portatif!



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V, 0,8 A
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Alimentation

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 heures*
- Type de batterie: Batterie intégrée

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V CC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Support de fixation: Sangle de fixation pour l'appui-tête

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 70 millimètre
- Profondeur du produit: 153 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 255 millimètre

- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 230 millimètre
- Profondeur du carton principal: 240 millimètre
- Poids du carton principal: 3,6 kg
- Hauteur du carton principal: 270 millimètre
- Largeur du produit: 195 millimètre
- Largeur du carton principal: 225 millimètre
- Hauteur du produit: 38 millimètre
- Poids du produit: 0,71 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Format image: 16:10
- Zone de visualisation efficace: 13,9 x 8,7 cm
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Résolution: 432 (L) x 234 (H) x 3 (RVB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Zoom, Reprise de lecture après arrêt
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-05-06

Version: 2.1.3

EAN: 87 12581 54592 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.

* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.