

Philips  
Microcadena

CD, MP3-CD, USB, FM  
30 W

MCM1350



## Dale poder a tus temas

### Obsesión por el sonido

Escucha todas las canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. Este microsistema de música de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW. La potencia de salida máxima de 30 RMS y los altavoces Bass Reflex ofrecen un sonido potente y unos graves impactantes.

#### Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 30 W RMS

#### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

#### Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

# PHILIPS

## Destacados

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya

que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

### USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

## Especificaciones

### Sonido

- Mejoramiento del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 30 W

### Altavoces

- Controladores: Woofer de 3,5"
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soportes de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, para

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

### Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- USB: Host USB

### Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

### Dimensiones

- Peso bruto: 4,20 kg
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 120 x 143 mm
- Altura del altavoz principal: 195 mm
- Profundidad de la unidad principal: 227 mm
- Altura de la unidad principal: 121 mm
- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Peso neto: 3,16 kg
- Profundidad del empaque: 171 mm
- Altura del empaque: 295 mm
- Ancho del empaque: 543 mm

### Energía

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz



Fecha de publicación  
2017-11-18

Versión: 4.0.7

12 NC: 8670 001 22352  
EAN: 48 95185 60574 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)