

Philips
Mikro zenei rendszer

100 W

Bluetooth®
MULTIPAIR technológiával
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B



Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A Philips mikro zenei rendszer, valamint a Többeszközös Bluetooth® folyamatos átvitel, az USB Direct segítségével történő MP3-lejátszás, illetve az audiobemenet más rendszerek számára, mind támogatottak. A nagy teljesítményű, mélyhangtölcséres hangsugárzók a felkonvertálással átütő erejű otthoni szórakozást nyújtanak.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 100 W RMS kimeneti összteljesítmény
- A Bass Reflex hangsugárzók mély és erőteljes basszushangzást produkálnak
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Egyszerű használat

- FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához

PHILIPS

Fénypontok

Többeszközös párosítás



A vezeték nélküli Bluetooth® hangátvitel egyre általánosabbá válik a hangrendszerek világában, azonban a legtöbb Bluetooth®-kompatibilis rendszer egyszerre csak egy eszköz csatlakozását teszi lehetővé. A többeszközös párosítás révén akár három eszköz is összekapcsolható, és azonnal váltani lehet közöttük.

Bass Reflex hangsugárzók

A hangszóró mögött található egy kamra, amely az akusztikus hangolású nyílások felé vezeti a levegőt, erőteljesebbé és valóságosabbá téve a mélyhangok megszólalását.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a

megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Digitális hangolás programhelyekkel



Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás



Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer 3” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W

Hangszórók

- Hangsugárzó-meghajtók: 4,5"-es mélyhangszóró
- Fő hangsugárzó: 2-utas
- Hangszóró-típusok: Mylar magassugárzó

Audiclejlesztés

- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Leállítás
- Bluetooth mód: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna
- RDS: Programtípus, Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/jobb)

- USB-vel: USB-gazdaport
- Hátdali csatlakozók: AUX bemenet
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth®: Bluetooth V2.1
- Bluetooth® profilok: A2DP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Távvezérlő

Méret

- Főegység mélysége: 243 mm
- Főegység magassága: 120 mm
- Főegység szélessége: 200 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 159 x 207 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 243 mm
- Csomag mélysége: 264 mm
- Csomag magassága: 460 mm
- Csomag szélessége: 395 mm
- Nettó tömeg: 5,8 kg

Tápellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2016-02-02

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 04 89518 56091 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com