

Philips
altifalante de base



DS8500



Qualidade de som e estilo excepcionais

Obcecado pelo som

O altifalante de base elegante e chique da Philips emite um som fabuloso do seu iPhone/iPod com a tecnologia PureDigital. Desfrute de um controlo avançado com um sensor de proximidade e telecomando intuitivo que complementam o design e o acabamento do altifalante.

Desempenho sonoro excepcional

- Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som
- Volume acústico ideal para corresponder aos requisitos dos altifalantes
- Tubos graves sintonizados c/ perfeição p/ reprod. graves profundos e definidos
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Chique e elegante

- Parte posterior curvada com sensualidade para elegância e precisão sonora
- Óptima aparência com ou sem o iPod/iPhone na base

Controlo intuitivo avançado

- Sensor de proximidade para activar o painel de controlo retroiluminado
- Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante
- Descuberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio

PHILIPS

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod mini, iPod com visor a cores, iPod classic, iPod touch, iPod touch de 2.^a geração, iPod touch de 2.^a geração 8/16/32 GB, iPod de 5.^a geração, iPod nano de 1.^a geração, iPod nano de 2.^a geração, iPod nano de 3.^a geração, iPod nano de 4.^a geração, iPod nano de 5.^a geração, iPod nano de 6.^a geração

Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: DockStudio
- Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: SO 3.0 do iPhone, iPhone OS 4
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Definições de som: equalizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador, acordar com música, acordar com sons da natureza, acorde com uma fotografia
- Mais de 7000 estações de rádio da Internet
- Previsão meteorológica mundial

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução na base: faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa

Som

- Sistema de som: estéreo

- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 2 x 15 W RMS

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 woofers de gama total de 3"
- Melhoramento do altifalante: sistema de altifalantes de graves

Conectividade

- Entrada Aux

Funcionalidades

- Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz

Acessórios

- Cabos/ligação: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, cabo de alimentação
- Telecomando
- Outros: Manual de início rápido
- Garantia: Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Peso bruto: 3,1 kg
- Profundidade da embalagem: 158 mm
- Altura da embalagem: 220 mm
- Largura da embalagem: 484 mm
- Peso: 2,3 kg
- Profundidade da unidade principal: 139 mm
- Altura da unidade principal: 158 mm
- Largura da unidade principal: 421 mm

Destaques

Som digital puro



A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.

Volume acústico ideal

Design de som inteligente proporciona-lhe a melhor reprodução de graves possível. O volume acústico atribuído a cada diafragma de gama média corresponde, na perfeição, aos requisitos acústicos do altifalante. Os tons baixos são profundos e definidos – fornecendo graves fortes e ricos.

Parte posterior curvada para melhor som

As linhas simples e a sensualidade da cobertura posterior curvada são fabulosas – estas também criam uma estrutura acústica mais eficaz. Concebida cuidadosamente, a curva aumenta a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo substancialmente a ressonância interna e proporcionando uma reprodução de som mais precisa e natural. Pode desfrutar dos dois belos altifalantes e do som sensacional.

Sensor de proximidade



A maioria das aplicações topo de gama para audiófilos permite que o visor seja desligado – para desfrutar unicamente de música e para a energia estar concentrada na reprodução do som. Com a funcionalidade do sensor de proximidade, também pode desfrutar do mesmo. Afaste-se e a iluminação das teclas de funções é automaticamente reduzida. Quando aproxima as mãos, as teclas de funções acendem para que possa controlar a sua música sem confusões.



Data de publicação
2013-05-07

Versão: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com