



Philips  
Professionelle DJ-  
Kopfhörer

Professionelle DJ-Kopfhörer

Over-Ear  
Hochwertige, atmungsaktive  
Ohrpolster  
Vollständig zusammenklappbar

A3PRO

## Werde zum DJ mit dem richtigen Equipment

Die A3PRO Kopfhörer sind optimal für elektronische Musik geeignet. Egal ob unterwegs oder am Mischpult, diese Kopfhörer sorgen für kraftvollen und lebendigen Sound.

### **Komfortabel für langen Hörgenuss**

- Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln für DJ Monitoring
- Hochwertige, atmungsaktive Ohrpolster für mehr Komfort und eine ergonomische Passform
- Weicher Silikonbügel für langen Tragekomfort

### **Praktisch und langlebig**

- Aufgewickelter Kabel lässt sich bei Bedarf für mehr Bewegungsfreiheit auf 1,8 m verlängern
- Ultrakompaktes Klappdesign für einfaches Aufbewahren und Transportieren

### **Ideales DJ-Zubehör**

- 6,3 mm Gewintheadapter für den Anschluss an jedes Musikgerät
- Durch Drehen und Klicken einfach abnehmbare Ersatz-Ohrpolster

### **Für DJs und Tonfachsleute**

- 50 mm Treiber mit einer Leistung von 3000 mW für verzerrungsfreie Musik
- Geschlossene und geräuschisolierende Polster für optimale Geräuschisolierung
- Genaue Quelltonwiedergabe für Musikwiedergabe wie bei der Aufnahme
- Außerordentliche Geräuschisolierung für den Gebrauch in lauten Umgebungen

# PHILIPS

## Professionelle DJ-Kopfhörer

Professionelle DJ-Kopfhörer Over-Ear, Hochwertige, atmungsaktive Ohrpolster, Vollständig zusammenklappbar

# Besonderheiten

### 50 mm Treiber mit einer Leistung von 3000 mW



Leistungsstarke 50 mm Neodym-Treiber mit einer Leistung von 3000 mW für klare, dynamische und verzerrungsfreie Musik selbst bei hohen Lautstärken oder hoher Audioeingangsleistung.

### 6,3 mm Gewindeadapter

Die professionellen DJ-Kopfhörer von Philips verfügen über einen 6,3 mm Gewindeadapter, der mit jedem Anschluss verbunden werden kann. Platziere ihn einfach über deinem Kopfhöreranschluss, und schließe ihn an deinen DJ-Plattenteller an für unvergleichlichen Sound direkt von deinen Decks. Dasselbe kannst du mit deinem HiFi-System zu Hause tun, um ein unvergleichliches Musikerlebnis zu genießen.

### Geschlossenes Design



Das geschlossene Design optimiert Bässe und lässt dich deine Musik so laut hören, wie du möchtest, ohne dass deine Umgebung davon gestört wird, während auf dem Ohr anliegende Polster die Lücke zwischen deinen Ohren und

dem Kopfhörer für hervorragende Geräuschisolierung schließen.

### Aufgewickelter Kabel zur Verlängerung auf 1,8 m

Genieße größere Bewegungsfreiheit mit einem 1,4 m Kabel mit aufgewickelterm Abschnitt zur Verlängerung auf 1,8 m. Die Wicklung verringert zudem die Belastung der Teile durch Ziehen und bietet zusätzliche Länge ohne Kabelgewirr.

### Abnehmbare Ohrpolster



Bajonettfassungspolster können mit einem Mechanismus zusammengesteckt werden, der genauso einfach ist wie bei einem Kameraobjektiv. Weiche Ohrpolster sorgen für langen Tragekomfort.

### Genauere Quelltonwiedergabe

Genauere Quelltonwiedergabe bietet deinen Sound genau so, wie er im Studio aufgenommen wurde, ohne Verzerrung oder Veränderung, sodass du den Sound originalgetreu erlebst.

### Außerordentliche Geräuschisolierung

Weiche umschließende Polster isolieren deine Ohren von der Umgebung, damit du dich voll und ganz auf den Beat konzentrieren kannst.

### Ultrakompaktes Klappdesign

Für ein optimales Hörerlebnis unterwegs können die professionellen DJ-Kopfhörer von Philips gefaltet und einfach aufbewahrt werden. Dank des cleveren Designs und den sorgfältig ausgewählten Komponenten wie den stabilen

A3PRO/00

Scharnieren können die Kopfhörerteile ganz leicht gehandhabt werden.

### Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln



Diese Kopfhörer wurden speziell für professionelle DJs entworfen und sind um 90° drehbar, damit du beim Mischen von Tracks bequem mit einem Ohr hören kannst. Auch beim privaten Gebrauch ist die Drehfunktion hilfreich, wenn du kurzzeitig auf die Umgebung achten musst.

### Hochwertige, atmungsaktive Ohrpolster

Die verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die hochwertigen, atmungsaktiven Ohrpolster wurden für eine ergonomische Passform entwickelt. Die Ohrschalen schließen zudem Bässe ein und Umgebungsgeräusche aus.

### Weiche Silikonbügel



Die professionellen DJ-Kopfhörer A3-PRO verfügen über weiche Silikonbügel und sind so bequem, dass du auch nach Stunden völlig vergisst, dass du Kopfhörer trägst.

## Professionelle DJ-Kopfhörer

Professionelle DJ-Kopfhörer Over-Ear, Hochwertige, atmungsaktive Ohrpolster, Vollständig zusammenklappbar

# Daten

### Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 12 – 23.000 Hz
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch
- Maximale Eingangsleistung: 3000 mW
- Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm
- Empfindlichkeit: 108 dB
- Impedanz: 16 ohm
- Verzerrung (THD): &lt; 0,5 %

### Anschlüsse

- Kabelverbindung: einseitig

### Außenkarton

- Länge: 24 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2

- Breite: 21.5 cm
- Bruttogewicht: 1.579 kg
- Höhe: 27.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Nettogewicht: 0.769 kg
- Eigengewicht: 0.81 kg

### Verpackungsmaße

- Höhe: 24 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 11 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 72871 2
- Bruttogewicht: 0.6745 kg
- Nettogewicht: 0.3845 kg
- Eigengewicht: 0.29 kg

A3PRO/00



Ausstellungsdatum  
2024-04-24

Version: 3.3.5

EAN: 69 23410 72871 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Austauschbare 90 mm Ohrpolster sind separat erhältlich unter:  
[shop.philips.com](http://shop.philips.com) und [armadashop.com](http://armadashop.com)

\* Austauschbare Kabel sind separat erhältlich unter: [shop.philips.com](http://shop.philips.com)  
und [armadashop.com](http://armadashop.com)