



Philips
Slušalke

8,6 mm pogonske enote/zaprt

hrbtni del

Ušesna

SHE3550WT

Močni ritmi, izraziti nizki toni

Kompaktna zasnova

Izjemno majhne ušesne slušalke Philips MyJam Beamers za mogočne nizke tone z ovalnimi cevastimi vstavki za udobno nošenje.

Vedno pripravljeni

- Ojačana kabelska uvodnica za večjo vzdržljivost in boljšo povezavo

Uživajte v kakovostnem zvoku

- Učinkovite pogonske enote za mogoče nizke tone in jasen zvok
- Popolna zatesnitev ušesa zadržuje šume iz okolice

Dolgotrajno poslušanje

- Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko in udobno prileganje
- 2 zamenljiva gumijasta ušesna pokrovčka za popolno prileganje

PHILIPS

Slušalke

8,6 mm pogonske enote/zaprta hrbtni del Ušesna

Specifikacije

Zvok

- Akustični sistem: Zaprt
- Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
- Tip magneta: Neodim
- Največja vhodna moč: 10 mW
- Premer zvočnika: 8,6 mm
- Občutljivost: 101 dB
- Impedanca: 16 ohm

Povezljivost

- Tip kabla: baker
- KABELSKA POVEZAVA: dvojno vzporedna, simetrična
- Zaključna obdelava konektorja: kromirano
- Dolžina kabla: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm

Zunanja škatla

- Dolžina: 37,5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 24
- Širina: 17,9 cm
- Bruto teža: 1,127 kg
- Višina: 13,9 cm
- Številka GTIN: 1 69 51613 99138 8
- Neto teža: 0,288 kg
- Teža embalaže: 0,839 kg

Notranja škatla

- Dolžina: 18,1 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 8,1 cm

- Višina: 6 cm
- Neto teža: 0,036 kg
- Bruto teža: 0,125 kg
- Teža embalaže: 0,089 kg
- Številka GTIN: 2 69 51613 99138 5

Dimenzije embalaže

- Višina: 17,3 cm
- Vrsta embalaže: Pretisni omot
- Vrsta postavitve na polico: Oboje
- Širina: 5 cm
- Globina: 2,7 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 69 51613 99138 1
- Bruto teža: 0,026 kg
- Neto teža: 0,012 kg
- Teža embalaže: 0,014 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 1,85 cm
- Širina: 2,1 cm
- Globina: 1,2 cm
- Teža: 0,011 kg

Dodatna oprema

- Ušesni vstavki: 3 velikosti: S, M, L

Zasnova

- Barva: Bela

SHE3550WT/00

Značilnosti

2 velikosti ušesnih pokrovčkov

Ušesni pokrovčki so na voljo v 2 velikostih za prilagojeno in popolno prileganje.

Učinkovite pogonske enote

Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi skrivajo učinkovite pogonske enote. Zagotavljajo popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in mogočne nizke tone.

Ovalna zvočna cev

Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko udobje, da se prilaga dejanski obliki ušesa.

Popolno prileganje v ušesih

Izjemno majhne slušalke se popolnoma prilagodijo v ušesu in zagotavljajo zatesnitev, ki zadržuje šume iz okolice.

Ojačana kabelska uvodnica

Za daljšo življenjsko dobo slušalk je med njimi in kablom nameščena mehka gumirana uvodnica, ki preprečuje poškodovanje priključka zaradi nenehnega prepogibanja.



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 4.1.7

EAN: 69 51613 99138 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com