

Philips
HiFi-Microsystem

MP3/WMA

MCM275



Direkte Digitalmusikwiedergabe über USB

Sie mögen es modern und progressiv, einzigartige Innovationen und Design. Das moderne MCM275 bietet dynamische Klangqualität, MP3/WMA-CD- und direkte USB-Wiedergabe und ein elegantes Gehäuse, das auch für Wandmontage geeignet ist.

Grenzenloses Hörvergnügen

- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Praktische Line-Eingangsbuchse für die Musikwiedergabe von tragbaren Playern

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Digital Sound Control für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und drastische Bässe
- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Weckfunktion/Sleep Timer
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort

Disc bei Wiedergabe sichtbar

- Vorderseitiges, motorgesteuertes CD-Fach mit Fenster
- Schlankes und flexibles Design, geeignet für die Wandmontage

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

USB Direct für MP3/WMA-Musik



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.



Daten

Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Ausgangsleistung: 2 x 10 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, Piezo-Tweeter, 4"-Woofer

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disc-Wiedergabemodi: 40 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Lademechanismus: Vorderseite, Motorisiert
- ID3-Tag Unterstützung

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW Stereo, MW
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 40
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- RDS: Programmtyp, Sendername, Radio-Text

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Audioeingang
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, MW-Antenne
- USB: USB-Host

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep Timer
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Eco Power Standby: 0,5 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne, Schrauben für Wandmontage x 2
- Fernbedienung: 24 Tasten mit Batterie

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T):
194 x 269 x 90 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T):
160 x 269 x 90 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
310 x 314 x 238 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,5 kg



Ausstellungsdatum
2009-03-13

Version: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.