



Philips
Evrensel uzaktan kumanda

TV



SRU5110



Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir

1000'in üstünde markayla uyumlu

Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar!

Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal

- Tüm temel TV kontrol fonksiyonlarına sahip mükemmel uzaktan kumanda
- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Büyük kullanım kolaylığı

- Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım
- Kullanımı kolay gruplanmış fonksiyonlar
- Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir

Hızlı ve basit kurulum

- Hızlı tuş algılamayla kolay kurulum
- Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

PHILIPS
sense and simplicity

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- **Evrensel IR veritabanı:** TV
- **TV fonksiyonları:** Program yukarı/aşağı, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi
- **Teletext geliştirmeleri:** hızlı metin
- **Kurulum adımları:** 2
- **Kopyalama tuşu fonksiyonu**
- **Dil desteği:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Tuş sayısı:** 37
- Philips için önceden programlanmıştır
- **Yasal Onaylar:** CE İşareti
- Sıçramaya dayanıklı

Aksesuarlar

- **Pil:** Evet, 1,5V Pil R03/AAA

Güç

- **Pil ömrü:** 12 Ay
- **Pil sayısı:** 2
- **Pil tipi:** AAA

Kızılötesi Özellikleri

- **Çalışma mesafesi:** 33 ft (10 m)

- **Aktarım LED'leri:** 1
- **Evrensel IR kodu veritabanı**
- **Veritabanındaki marka sayısı:** 1000 üzeri
- **Taşıyıcı frekans aralığı:** 24 - 55 kHz
- **Aktarım açısı:** 90 derece

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210006468
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93582 1
- **Yükseklik:** 33 mm
- **Uzunluk:** 304 mm
- **Genişlik:** 157 mm

Dış Karton

- **Brüt ağırlık:** 1,578 kg
- **Dış karton (L x G x Y):** 30,3 x 15 x 17,2 cm
- **Net ağırlık:** 0,696 kg
- **Dara ağırlığı:** 0,882 kg

Ambalaj boyutları

- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):**
15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- **Brüt ağırlık:** ,245 kg
- **Net ağırlık:** ,116 kg
- **Dara ağırlığı:** ,129 kg

Ürün özellikleri

TV Uzaktan Kumandası

Büyük kanal değiştirme ve ses düğmeleri sayesinde kullanımı çok daha kolay. Bozulan veya kaybolan uzaktan kumandanızın yerine kullanmak için idealdir.

Hızlı tuş algılama

Hızlı tuş algılama, cihazınızın markasını uzaktan kumandaya yükledikten sonra çalışmayan tuşları hızlı ve kolay şekilde düzeltmeye yardımcı olur. Kumandayı cihazınıza doğru tutarken tuşa 5 saniye süreyle basın; cihaz tepki verdiğinde tuşu onarmış olursunuz.

Ergonomik tasarım

Doğal ve dengeli tutuş için pürüzsüz yuvarlaklaştırılmış şekil, elinize mükemmel bir şekilde uyar. Ayrıca görünüşü de mükemmeldir!

Kullanımı kolay gruplanmış fonksiyonlar

Kolaylıkla gruplanan fonksiyonlar, özel bir ses video cihazını kontrol etmek için size gereken düğmeleri kolayca tanımanızı sağlar. Cihazın tüm fonksiyonları, uzaktan kumanda üzerinde gruplanmıştır. Ayrıca, belirli bir ses video cihazını kontrol etmek üzere hangi düğmelerin bir arada kullanılacağını kolayca anlamanız için, uzaktan kumandanın üst kısmı farklı renkte bölümlerden (siyah, gümüş, alüminyum, ...) ve farklı düğme kaplamalarından (siyah, gümüş, mat, parlak, ...) yapılmıştır.



Yayın tarihi 2009-02-23

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 35188
EAN: 87 12581 37685 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com