



Philips
微型音乐系统

Lightning 接口

iPod/iPhone 专用
CD、MP3-CD、USB、FM
最大 20 瓦

DCM1170

融入您家的音效

执着于音

这款飞利浦微型音响系统兼容 iPhone 5 的 Lightning 接口，设计精良、时尚，为您带来同样卓越的音质。在家中轻松惬意地以您的方式享受音乐，尽在一键轻松控制。

丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 15W RMS 总输出功率

欣赏来自多种信号源的音乐

- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 通过 Lightning 接口快速充电和播放音乐

PHILIPS

产品亮点

通过 Lightning 进行播放和充电



通过全新的 Lightning 接口, 在为 iPod/iPhone 充电的同时享受您最爱的音乐。只需将其直接插在扬声器上即可以卓越的音质播放您精选的旋律。它也可以在播放的同时为设备快速充电, 因此您无需担心电池电量耗尽。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统, 可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统, 转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管, 利用低频声学技术调整低音贝斯管, 优化音响系统的低频输出, 从而产生更深沉, 饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是, 使低音贝斯管中的空气产生共振, 从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果, 扩展了单个音箱总体低频声音, 从而产生全方位的深沉低音效果。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。

带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台, 按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台, 您便能够快速访问喜爱的电台, 而不必反复地手动调谐频率。

音频输入



通过音频输入连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜

爱的音乐时, 您可享受受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, 音频输入还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW



MP3 表示“MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米 (3 英寸)”。MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术, 很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍, 而不会显著降低音频质量。MP3 已成为万维网上使用的标准音频压缩格式, 便于快速方便地传输音频文件。

USB 直放, 轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力, 您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐, 享受更多便利和乐趣。

15W RMS

15W RMS 音乐输出功率让整个房间洋溢着您最爱的音乐。



规格

声音

- 总声功率 (RMS): 15 瓦
- 音效增强: 数码音效控制
- 音量控制: 调高 / 调低

扬声器

- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统
- 扬声器驱动: 3.5 英寸低音扬声器

连接

- USB: USB 主机
- 音频输入 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 底座播放模式: 快进和快退, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停
- 其它: 支持 ID3 标签
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 编程播放, 重复播放, 随机, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- 调谐器增强: 自动数字调谐

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, iPod 闹钟, USB 闹钟
- 加载软件类型: 托盘
- 充电设备: iPhone, iPod

功率

- 电源: 110-240 伏, 50/60Hz

附件

- 遥控器
- 用户手册: 多语言

尺寸

- 总重: 3.9 千克
- 主音箱厚度: 160 毫米
- 主音箱宽度: 120 毫米
- 主装置深度: 239 毫米
- 主装置高度: 177 毫米
- 主装置宽度: 180 毫米
- 包装高度: 222 毫米
- 包装宽度: 231 毫米
- 包装厚度: 556 毫米
- 主音箱高度: 170 毫米

iPod 兼容性

- 兼容: iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5



发行日期 2024-04-22

版本: 1.0.4

EAN: 69 23410 72056 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com