



Philips
Téléphone sans fil

DECT5113S

Le choix malin

Le DECT 511 vous séduira par ses nombreuses fonctionnalités, par sa simplicité d'utilisation et par son design convivial.

Optimisez vos appels

- Pour combiner du texte avec des icônes ou des images
- L'écran LCD est rétroéclairé pour plus de facilité

Optimisez l'envoi des messages

- Messages texte (SMS) pour les messages courts sur ligne fixe
- La saisie de texte prédictive simplifie la rédaction de SMS
- Créez plusieurs boîtes de messagerie protégées par code PIN

Tirez parti d'une technologie simple

- Fonction « réveil »
- Verrouillez le clavier pour éviter de taper sur les mauvaises touches
- Molette et menu carrousel pour naviguer dans les menus
- Tri des appels/sonnerie muette

Emballage multiple pour une convivialité inouïe

- Partage d'une conversation entre plusieurs combinés
- Deux combinés séparés pour veiller sur bébé

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Sonneries du combiné:** Polyphoniques
- **Réglage du volume:** numérique

Image/Affichage

- **Rétroéclairage**
- **Couleur de rétroéclairage:** Orange
- **Diagonale verrière - TV:** 4.0 cm
- **Zone de visualisation efficace:** 31,5 x 21
- **Lignes de texte:** 4

Fonctionnalités

- Indicateur auto hors de portée
- **Touches de la base d'accueil:** Touche recherche du combiné
- Indicateur de chargement
- Indicateur de piles chargées
- Indicateur de piles faibles
- **Gestion des appels:** Transfert d'appels, Double appel, Affichage du nom, Conférence téléphonique, Transfert d'appel explicite, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Compteurs d'appels, Appel en attente, Durée des appels
- **Menu carrousel avec icônes:** Répertoire, SMS, Intercom, Réseau, Extra, Base, Combiné, Journal des appels
- **Résistant aux éclaboussures:** 120 cm
- **Utilisation aisée:** Mode mains libres, Touches de raccourci, Verrouillage du clavier
- **Fonction:** Désactivation de la sonnerie, Coût de l'appel, Fonction « réveil », Babyphone, Désactivation du microphone, Conférence téléphonique, Numérotation en chaîne, Accès direct au mode Ne pas déranger, Touches raccourci, Verrouillage du clavier, Appel combiné à combiné non facturé
- **Touches du combiné:** Ligne, Touche curseur, Annuler / Rappeler, Clavier de numérotation, Haut-parleur, Journal des appels, Répertoire
- **Lignes de texte:** 4
- **Compatible avec plusieurs combinés:** 6 combinés max.
- **Entrée texte:** Eatoni
- **Groupes VIP (sonnerie indétectable):** Oui. 3 groupes
- **Réglage du volume**

Spécifications de l'opérateur

- SMS
- Nom et ID de l'appelant
- ID de l'appelant pdt appel en attente
- Répertoire des services de l'opérateur.

Fonctions réseau

- **Antenne:** Sélection rapide, Intégrée à la base, Intégrée au combiné
- **Compatible:** GAP, PABX

- **Numérotation:** Tonalité, À impulsions
- **Messagerie:** SMS rapide

Capacité mémoire

- **Répertoire partagé noms/numéros:** 65
- **Capacité de téléchargement de mélodies:** -
- **Capacité de stockage de SMS:** 25
- **Entrées d'appels reçus:** 40

Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- **Piles:** 6 AAA
- Manuel d'utilisation
- **Câbles:** Câble RJ-11
- **Chargeur:** Oui. 2 chargeurs

Produits associés

- **Contenu de l'emballage:** Combiné, Base, Cordon téléphonique, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation, Livret de garantie, Autocollant, 2 piles AAA Ni-MH

Caractéristiques environnementales

- Design écologique
- Boîtier sans halogène
- **Matériau de l'emballage:** Carton
- **Type d'emballage:** Boîte cadeau
- **Composition chimique:** Nickel-métal-hydrure
- Produit et câbles sans PVC
- Manuel utilisateur (papier recyclé)

Dimensions

- **Antenne:** Intégré
- **Dimensions de la base:** 118 x 130 x 60
- **Poids de la base:** 180 g
- **Design:** Reposant à moitié sur la base
- **Couleur du combiné:** Silver Shadow
- **Dimensions du combiné:** 120 mm
- **Poids du combiné:** 100 g
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 262 x 90 x 217 mm
- **Taux d'humidité relative (fonct.):** 95 % max. à 40 °C
- **Taux d'humidité relative (stockage):** 95 % max. à 40 °C
- **Température de fonctionnement:** 0 °C à 40 °C
- **Température de stockage:** -25 °C à 70 °C

Alimentation

- **Température ambiante:** De 5 °C à 40 °C
- **Type de pile:** Ni-MH
- **Durée de la charge:** 14 heures h
- **Type de pile:** Rechargeable
- **Nombre de piles:** 2
- **Puissance radio RF:** < 250 mW
- **Autonomie en veille:** 200 heures
- **Autonomie en conversation:** 15 heures max.
- **Alimentation base de recharge:** 230 V

Points forts du produit

Affichage graphique intégral

Ce système d'affichage permet d'obtenir des caractères plus précis et plus lisibles pour une utilisation du téléphone plus conviviale. En outre, il vous offre de nouveaux modes de communication à domicile : vous pouvez dorénavant ajouter des images au texte, notamment lorsque vous rédigez des SMS.

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Messages texte (SMS)*

Le service de messages courts (SMS) est un système d'acheminement de messages courts comportant 160 caractères maximum. Ces 160 caractères peuvent être constitués de mots, de chiffres ou d'une combinaison alphanumérique. L'éditeur de texte prédictif Eatoni@LetterWise vous aide à rédiger plus rapidement vos messages. Grâce à son système SMS unique, vous pouvez recevoir jusqu'à 200 messages dans 10 boîtes à lettres différentes. Vœux envoyés à un proche, rappel pour une réunion importante... vous pouvez envoyer ces messages par SMS sur le réseau fixe.

Éditeur de texte Eatoni

LetterWise d'Eatoni est une solution de saisie de texte facile à utiliser requérant seulement 1, 16 pressions par lettre correcte. Il est ainsi aussi pratique, rapide et précis de taper sur un clavier téléphonique que de taper sur le clavier d'une machine à écrire. La solution de saisie prédictive est unique dans la mesure où elle gère facilement les abréviations, noms, adresses et URL.

Boîtes personnelles

À un certain âge, les enfants ont besoin d'envoyer des SMS confidentiels à leurs amis. L'abonnement pour plusieurs téléphones portables devient vite très onéreux. Les téléphones DECT offrent jusqu'à 9 boîtes de messagerie SMS personnelles qui peuvent être protégées par code PIN. Les SMS restent privés malgré l'utilisation collective du téléphone. L'utilisateur doit indiquer à ses correspondants son numéro de boîte de messagerie afin qu'ils puissent envoyer des messages courts directement à cette boîte de messagerie personnelle. L'envoi d'un SMS à partir d'une boîte de messagerie personnelle permet au destinataire de répondre directement à cette boîte sans avoir à se rappeler son numéro.

Fonction « réveil »

Verrouillage du clavier

Il est pratique de prendre le téléphone DECT avec vous lorsque vous jardinez. Cependant, dans votre poche, il risque de subir des chocs et une touche peut être accidentellement enfoncée. Le verrouillage du clavier est un moyen sûr pour éviter d'appeler par inadvertance votre cousin aux États-Unis. Il permet d'éviter de mauvaises surprises sur votre facture de téléphone !

Molette et menu carrousel

Le système de navigation à molette permet une navigation et un paramétrage aisés. La molette située sur le côté gauche du téléphone peut être actionnée vers le bas ou le haut, et peut être enfoncée. Elle commande le menu Carrousel constitué d'une boucle d'icônes de menus affichées à l'écran.



Date de publication
2007-02-20

Version: 2.0

12 NC: 9961 400 03433
EAN: 87 10895 85393 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com