

Philips
เครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi



FWD185

เพลิดเพลินไปกับ DVD และ MP3-CD ที่กระหึ่มด้วยพลังเสียงไดนามิคเบส

เพียงแค่มีย FWD185 เครื่องเดียว คุณก็สามารถสนุกไปกับความบันเทิงได้ตลอดเวลาในบ้านของคุณ เทคโนโลยี DBB ให้เสียงเบสนุ่มลึกและทรงพลังยิ่งกว่า เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับเพลงและภาพยนตร์เรื่องโปรดได้ดูมีชีวิต และยังใช้ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- 2x50W RMS / 1800W PMPO
- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

มีความสุขกับเสียงดนตรีที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง

- ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
- สนุกกับการรองเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- ช่องใส่เทปคาสเซ็ทสเตอริโอ
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

การเล่น DVD, MP3, WMA, ซีดีภาพ

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มีวีดิทัศน์ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

เข้ากับคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัวเสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า

ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปทีละ

ออกก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่

ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน

คราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดย

ไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

เล่นเพลง/ดูภาพ ผ่าน USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ

คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

2x50W RMS / 1800W PMPO

2x50W RMS / 1800W PMPO

MAX Sound

เทคโนโลยี MAX Sound

ให้พลังเสียงเบสได้ทันที

เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม

เพียงแคกดปุ่ม

วงจรรีเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที

เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูง

สุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง

ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ขว่งเสียง

และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น

เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD

ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่

และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปได้อีกด้วย

นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับขวงเสียงของคุณได้

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ

ต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

ก Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับรวม (RMS): 100 วัตต์
- พลังขับเสียง: 1800W PMPO
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass Boost แบบ 3 step, ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: ลำโพงทวีตเตอร์ 2", วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว, 2 ทาง, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- จำนวนลำโพง: 2

การเล่นวิดีโอ

- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 1
- สื่อที่เล่นได้: DVD, DivX, DivX Ultra, DVD+R/+RV, DVD-R/-RW, SVCD, วิดีโอ CD, ซีดีภาพ
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
- โหมดเล่นแผ่น: เมนูติล, OSD, ถูรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ทรอเค้นหน้าจออย่างรวดเร็ว, ย้อนกลับอย่างช้า, ทรอเค้นหน้าจออย่างช้าๆ, เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, ซุม, เล่นต่อหลังจากหยุด
- โซนของแผ่น DVD: 3
- เล่นโดย USB Direct: JPEG

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์, ซุม, กลับภาพ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, ทรอถอยหลัง/ทรอเค้นหน้าจออย่างรวดเร็ว, เล่นซ้ำ, หยุด
- จำนวนช่องใส่เทป: 1
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: หยุดอัตโนมัติ

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- Auto store
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ติดตั้งง่าย (พลิกแอนด์เพลย์)

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อเสียง: RCA Aux in, สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ชาย/ขวา)
- USB: โฮสต์ USB
- ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟนคู่
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Component Video out, Progressive, Composite video (CVBS) out, S-Video out, Digital output (cinch), Subwoofer out, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล YFD
- สัญญาณเตือน: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC, การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม
- ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: 45 ปุ่ม
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ และจีน ไต้หวัน
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ และจีน ไต้หวัน
- ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: การรับประกันที่เป็นสากล
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายเคเบิล YPbPr Component video, สายสัญญาณเสียง, สายไฟ AC, เส้าอากาศ FM/MW

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 265 x 310 x 335 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 222 x 310 x 223 มม.
- ขนาดหีบหอบบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 570 x 413 x 496 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13.1 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz



วันที่ออก 2011-12-14

เวอร์ชัน: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30349
EAN: 87 12581 33779 7© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com