



Philips
Bezprzewodowe słuchawki
hi-fi

Elastyczne dopasowanie
Sygnał podczerwieni

SHC2000



Bezprzewodowa sieć IR

dla TV

Pełnowymiarowe słuchawki bezprzewodowe na podczerwień z możliwością ładowania łączą w sobie jakość i wygodę, aby cieszyć się telewizją lub muzyką w domu.

Zapomnisz, że je nosisz!

- Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację
- Samoregulujący się pałąk wewnętrzny zapewnia wygodę i dopasowanie

Doskonała jakość odsłuchu bezprzewodowego

- System radiowy wysokiej częstotliwości zapewnia czysty odbiór
- Kontrola ALC zapobiega słyszalnym zniekształceniom dźwięków sygnałów wejść.

Zawsze gotowe do drogi

- Bezprzewodowa transmisja przez podczerwień zapewnia swobodę ruchów
- Mniejsze koszty dzięki akumulatorom

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: zamknięte
- Rodzaj magnesu: ferryt
- Pasmo przenoszenia: 18–20 000 Hz
- Czułość: 108 dB
- Średnica głośnika: 32 mm

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Efektywny zakres: 7 m
- Zakres częstotliwości nośnej: Od 2,3 (L) do 2,8 (P) MHz
- Separacja kanałów: >30 dB
- Modulacja: UKF

Udogodnienia

- Czas działania: +/- 15 godzin

Zasilanie

- Słuchawki zasilane sieciowo: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Nadajnik zasilany sieciowo: Zasilacz sieciowy 12 V/200 mA

Karton wewnętrzny

- Waga brutto: 5,0852 kg
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 42,9 x 30,6 x 24,2 cm
- Waga netto: 3,666 kg
- Ciężar opakowania: 1,4192 kg

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 11,0365 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 44,5 x 32,3 x 51,5 cm
- Waga netto: 7,332 kg
- Ciężar opakowania: 3,7045 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 20,7 x 10 x 22,5 cm
- Waga brutto: 0,7867 kg
- Waga netto: 0,611 kg
- Ciężar opakowania: 0,1757 kg

Zalety

Lekka konstrukcja



Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

Samoregulujący pałąk wewnętrzny

Wewnętrzny pałąk ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. Mechanizm automatycznie reguluje ustawienia, zapewniając wysoki komfort.

Modulacja wysokich częstotliwości

Wykorzystanie modulacji wysokich częstotliwości (fal radiowych) zapewnia czysty i wyraźny odbiór sygnału.

Automatyczna kontrola poziomu (ALC)

Inteligentny obwód elektroniczny zapewnia automatyczne dostosowanie sygnału wejściowego dźwięku do odpowiedniego poziomu, co pozwala na redukcję zakłóceń.

bezprzewodowe przesyłanie sygnału IR (podczerwień)

Bezprzewodowa transmisja w podczerwieni pozwala na pozbycie się ograniczeń związanych z okablowaniem.

System ładowania

Zestaw słuchawkowy wyposażono w funkcję ładowania akumulatorów.

