



Philips
Web kamerası

VGA
CMOS

SPC500NC



Daha yüksek çözünürlükte görüntülü sohbet

Siyah kaplaması ve küçük tasarımıyla, bu web kamerası çektiği yüksek çözünürlüklü görüntüler kadar iyi görünüyor. Sağlam ayak tasarımı her monitörün üstünde güvenle durur ve kamerayı 360° döndürerek odanızın her yerini görüntüleyebilirsiniz.

Daha yüksek çözünürlükte doğal görüntüler

- Saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntüler
- Yüksek kaliteli görüntüler için Super VGA çözünürlüğü
- Süper görüntü kalitesi için otomatik görüntü iyileştirici
- Mükemmel çekim ve doğal görüntüler için yukarı aşağı dönen lens

Mükemmel derecede kullanıcı dostu

- MSN, Skype ile diğer ücretsiz mesajlaşma servisleriyle uyumlu
- Fotoğraf çekme düğmesi, anında muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak verir
- VLounge ile görüntü ve V-postaları alın, arşivleyin ve yönetin
- Kurulum yöneticisiyle kolay kurulum

Şık ve fonksiyonel tasarım

- Siyah kaplama ve ince hatlı tasarım
- Monitör, dizüstü veya masa üstünde sabit montaj
- Kamerayı pivot bağlantısı üzerinde 360° derece döndürün
- Bağımsız harici mikrofon size kaydetme özgürlüğü verir

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Video ve fotoğraf çekimi

- Sensör: CMOS
- Sensör çözünürlüğü: VGA
- Beyaz dengesi: 2600 – 7600 k
- Video çözünürlüğü: VGA
- Fotoğraf çözünürlüğü: VGA
- Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü: SVGA
- Maks. oynatım hızı: 30 fps
- Renk derinliği: 24 bit

Mekanik

- Dizüstü bilgisayar bağlantısı
- LCD bağlantısı
- CRT standı
- Masa üstü standı
- Dahili dijital mikrofon: Hayır
- Hızlı erişim tuşu
- Fotoğraf çekme düğmesi

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı kurulum kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Harici mikrofon

Yazılım

- VLounge: Temel bilgiler
- Video ekleme özelliği: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Sistem Gereksinimleri

- İşlemci: Pentium II 500MHz veya üstü
- RAM hafıza: 128 MB RAM
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- Ses kartı
- İnternet bağlantısı
- Sabit disk alanı: 200 MB
- USB: Boş USB portu
- CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlanılabilirlik

- Kablo uzunluğu: 1,5 m
- PC Bağlantısı: USB 1.1

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 35 x 125 x 75 mm
- Ürün ağırlığı (g): 79

Ambalaj Verileri

- I2NC: 908210007071
- EAN/UPC/GTIN: 8710895942898
- Brüt ağırlık: 0,32 kg
- Yükseklik: 190 mm
- Uzunluk: 150 mm
- Genişlik: 90 mm
- Dara ağırlığı: 0,241 kg
- Miktar: 1

Dış Karton

- EAN/UPC/GTIN: 8710895979269
- Miktar: 6
- Brüt ağırlık: 2,8 kg
- Dara ağırlığı: 2,362 kg
- Uzunluk: 325 mm
- Genişlik: 295 mm
- Yükseklik: 230 mm
- I2NC: 908210007071

Ürün özellikleri

saniyede 30 kare görüntü

Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.

Super VGA çözünürlüğü

Web kamerası, video postaları için Video Graphics Array (VGA) kalitesinde (640x480) fotoğraflar ve titreşimsiz video klipler çeker. VGA çözünürlüğüyle, web kamerasınız profesyonel seviyede bir kameraya dönüşür. Belgelerinizi, web sayfalarınıza ve e-postalarınıza yüksek kaliteli fotoğrafları anında ekleyin veya fotoğraf kalitesinde görüntüler basın.

Otomatik Görüntü İyileştirici

Otomatik Görüntü İyileştirici, kamera ve görüntü ayarlarını var olan ışıkla otomatik olarak eşleştirerek web kamerasınızdan en iyi performansı almanıza yardımcı olur.

Dönen lens

Mükemmel odaklama ve doğal görüntüler için dönen lens. Eğim ayarını değiştirmek için kamerasının altına nesne koymanıza gerek olmadan hızlı ve kolay bir şekilde doğru kamera açısını elde edebilirsiniz.

MSN ve Skype ile uyumlu

Web kamerası ve yazılımı, tüm mesajlaşma sistemleri düşünülerek tasarlandı. Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger ve diğer ücretsiz mesajlaşma servislerine video ekleyin. Ayrıca, çok kişili video konferansı için Windows Messenger ve NetMeeting ile birlikte çalışır ve geleceğe dönük olarak tasarlanmıştır.

Fotoğraf çekme düğmesi

Bu düğmeye tek dokunuşla, web kamerasınız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.

VLounge yazılım temel bilgileri

Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kamerasının tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.

Siyah kaplama ve ince hatlar

Bu web kamerası evde veya ofiste harika görünecek. Bu web kamerası, parlak siyah kaplaması ve şık ve ince hatlı tasarımıyla görünümü kadar iyi çalışır.

Sabit montaj

Çok fonksiyonlu ayak, web kamerasının her türlü monitör, dizüstü bilgisayar ya da düz yüzeyde kullanımını kolaylaştırır.

Pivot bağlantısı

Kullanışlı pivot bağlantısıyla kolay web kamerası özgürlüğünün keyfini çıkarın. Web kamerasını hiç hareket ettirmeden, sadece kamerayı herhangi bir yönde 360° çevirerek odanın her yerini filme alabilirsiniz.

Bağımsız harici mikrofon

Ayrı bir harici mikrofon ile, görüntülü sohbetinize yüksek kaliteli ses eklemek amacıyla, sesinizi en iyi alabileceği yere yerleştirme özgürlüğüne sahipsiniz.

Kurulum yöneticisi

Kullanışlı kurulum yöneticisiyle web kamerasınızı birkaç saniye içinde kurun. Sadece kolay ve adım adım talimatları izleyin, web kamerasınız bilgisayarınızla mükemmel olarak eşleşecektir.



Yayın tarihi 2008-10-11

Sürüm: 4.0.6

I2 NC: 9082 100 07071
EAN: 87 10895 94289 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com