



Philips
Mini Hi-Fi System com
DVD

FWD872

TV pal surpreendente, com um som maravilhoso

Sons graves potentes e nítidos

Melhore sua experiência de entretenimento com o moderno FWD872 - relaxe ou anime-se com o som potente e turbinado oferecido pelo Max Sound e DBB de 3 fases para graves instantâneos e potentes. Além disso, curta suas fotos e músicas diretamente nos nossos dispositivos USB.

Enriqueça sua experiência de cinema

- Reprodução de DivX para vídeo com alta compactação
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

Enriqueça sua experiência sonora

- 2x100 W RMS
- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Prazer contínuo com sua música favorita

- Exiba fotos e ouça música diretamente de dispositivos USB
- Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- Unidade lógica de toca-fitas
- Karakê para você se divertir em casa a qualquer hora

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Reprodução de DivX

Com o suporte DivX, você pode desfrutar de vídeos codificados DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo baseada em MPEG4 que permite salvar arquivos de tamanho grande tais como filmes, trailers e vídeos de música como, por exemplo, CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX podem ser reproduzidos em DVD players, Gravadores de DVD e sistemas de Home Theater selecionados.

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

USB Direct

Basta conectar o dispositivo USB no sistema e compartilhar com a família e os amigos suas músicas e fotos digitais armazenadas.

Reproduz DVD, MP3 e Foto CD

Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD

Karaokê

A função Karaokê do aparelho de DVD oferece tempo ilimitado de áudio para você cantar e se divertir. Sua apresentação ficará mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. Os controles de tecla permitem a seleção da tecla ideal para o seu alcance vocal.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2.600 W PMPO
- Potência de áudio total (RMS): 200 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Controle de ambiente virtual, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de som digital
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Alto-falantes

- Alto-falante principal: 2 woofers de 5,25", Woofer de 3 pol., Tweeter de 2", 3 vias, Caixas acústicas Bass Reflex
- Número de alto-falantes: 2

Reprodução de vídeo

- Tipo de carregador: Motorizado
- Número de discos: 1
- Mídia de reprodução: DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de vídeo, Foto CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, OSD, Avanço rápido, Retrocesso rápido, Avanço Lento, Retrocesso Lento, Pesquisar para frente/para trás, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Repetir A-B, Repetir capítulo, Repetir, Ângulo, Zoom
- Recursos de vídeo: Progressive Scan
- DVD Region: 4
- Reprodução via USB Direct: JPEG, MPEG, AVI

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Apresentação de slides, Virar fotos, Girar, Zoom

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Suporte a Tag ID3
- Modos de reprodução de discos: Programação de 99 faixas, Repetir/um/tudo/programa
- Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Parar, Repetir, Reprodução aleatória, Programar reprodução
- Tecnologia do toca-fitas: Lógica completa
- Número de decks: 1
- Modos de reprodução de fita: Retrocesso rápido/Retrocesso, Interrupção automática

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Fita
- Aprimoramento de gravação de fitas: Gravação de CD com início sincronizado, Nível de Gravação

Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
- Pré-sintonia de estações: 40
- Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil Instalação (Plug & Play)

Conectividade

- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Microfone: Entradas duplas para microfone
- USB: Host USB
- Outras conexões: Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída S-Vídeo, Saída digital (cinch), Saída do subwoofer, Saída Line out, Antena FM, Antena MW
- Aux in: Entrada Line In

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Toca-fitas despertador, Timer de desligamento automático
- Tipo de display: FTD
- Relógio: Na tela principal
- Karaokê: Controle de eco, Controle de teclas, Volume de MIC
- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Português, Russo, Espanhol, Tailandês, Chinês tradicional

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo vídeo componente YPbPr, Cabo de vídeo composto (Y), Cabo de vídeo, Cabo de alimentação AC, Pilhas para controle remoto, Guia de início rápido, Antena FM/MW
- Controle remoto: 45 teclas
- Manual do usuário: Inglês, Espanhol, Português do Brasil
- O pacote padrão inclui: Garantia internacional

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 191 x 411 x 304 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 165 x 554 x 283 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 510 x 420 x 312 mm
- Peso, incluindo embalagem: 21,5 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão
2009-03-13

Versão: 1.1.4

12 NC: 9073 100 13518
EAN: 87 10895 98049 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.