



Philips
Sistema de
entretenimiento con base

• Reproduce CD y CD-R/RW

DC156



Disfruta de la música de tu iPod con sonido Hi-Fi

Reproduce y carga tu iPod

Disfruta de la música que más te gusta en alta calidad con el sistema DC156. Solamente tienes que conectar tu iPod a la base para disfrutar de tu música favorita como más te gusta. Además, las 20 presintonías te permiten sintonizar de forma rápida y precisa tus estaciones favoritas.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo
- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Fácil de usar

- Funciona como despertador y temporizador
- Sintonización digital con 20 emisoras preprogramadas para más comodidad

PHILIPS

Especificaciones

Destacados

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Avance y retroceso rápido, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa

Sonido

- Potencia de salida: 2 X 5 W RMS
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20

Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena AM
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Timer, Alarma de radio, Alarma de CD
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Retroiluminación

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Control remoto, Folleto de garantía mundial
- Control remoto: Control remoto de 24 teclas
- Base: Base y adaptadores para GoGear y iPod
- Manual del usuario: Inglés, francés, español
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, español

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 148 x 233 x 216 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 370 x 270 x 326 mm
- Peso con empaque incluido: 4,75 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod nano, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

Reproduce y carga tu iPod

Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente en el sistema de entretenimiento para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod durante la reproducción sin preocuparte por la batería. Usa el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se carga en la base.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 41431
UPC: 6 09585 15945 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com