



Philips
Цифровая фоторамка на
аккумуляторах

20,3 см (8")

Мультимедиа
Формат 4:3

SPH8008

"..это я и твоя тетя, когда мы были маленькими"

Фоторамка с питанием от аккумуляторов

В суете повседневной жизни мы часто забываем о тех, кто нам дорог. Благодаря фоторамке Philips, фотографии самых близких людей всегда будут с вами. Эта уникальная рамка оснащена встроенным аккумулятором, поддерживающим работу в течение 2 часов, для удобного обзора фотографий в любое время в любом месте.

Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею

- imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды

- Экологически безопасная фоторамка
- Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

Простое и удобное управление

- Автоматическое слайд-шоу с устройства USB или карты памяти
- Сенсорные элементы управления, расположенные вдоль края фоторамки
- Передайте фотографии с мобильного телефона через Bluetooth
- Док-станция для аккумулятора удобна в использовании

PHILIPS

Особенности

imagen Pro для ярких цветов

Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImageEn Pro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImageEn Pro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

4:3 - идеальный формат

Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.

Док-станция для аккумулятора

Док-станция для аккумулятора может использоваться и в качестве подставки, и в качестве зарядной станции. После полной зарядки встроенный аккумулятор фоторамки позволяет просматривать

фотографии в течение 2 часов без подключения к электросети.

Край с элементами сенсорного управления

Во время работы сенсорные элементы управления фоторамки мгновенно загораются, упрощая просмотр фотографий, видеоклипов и прослушивание музыки. В режиме просмотра фотографий проведите пальцем вдоль горизонтального сенсорного края, что позволит легко выбрать новую фотографию среди миниатюр на экране.

Автоматическое слайд-шоу

Автоматический запуск слайд-шоу выполняется с устройства USB или карты памяти всегда, когда вам не хочется тратить время на копирование фотографий в память фоторамки.

Передача фотографий через Bluetooth

Мы знаем, как вам нравится снимать фотографии с помощью мобильного телефона. Теперь можно передать полученные снимки на цифровую фоторамку Philips через Bluetooth без

использования дополнительных устройств или проводов.

RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

Экологически безопасная фоторамка

Фоторамки Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, направленным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения энергопотребления, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и возможности переработки.

Автоматическое включение/выключение дисплея

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.



Характеристики

Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): 1 ГБ (для 1000 снимков высокой четкости)
- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Подключения

- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Класс 2, Только ресивер
- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Внешняя упаковка

- Длина: 26.1 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 20.3 см
- Вес брутто: 2.75 кг
- высота: 22.6 см
- GTIN: 1 87 12581 47741 4
- Вес нетто: 1.944 кг
- Вес упаковки: 0.806 кг

Комфорт

- Языки экранного меню: Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский, Голландский, Датский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский
- Совместимость с ОС: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
- Устройство считывания карт: Встроенный (2x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Поддерживаемый видеоформат: MPEG1 и 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Поддерживаемое музыкальное сопровождение: MP3
- Кнопки управления: Элемент сенсорного управления вдоль края фоторамки, Кнопка питания
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, GOST, Швейцария, C-Tick, PSB
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Create, Удалить, Изменить, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Слайд-шоу, Состояние, Авто вкл./выкл., Установка времени и даты, Источник фотографий, Вкл./выкл. звукового сигнала, Включение/отключение часов, Таймер событий

со звуковым сигналом

- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память

Мощность

- потребляемая мощность: (System On) 4.5 Вт
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Выходное напряжение постоянного тока: 12 В
- Выходная сила тока постоянного тока: 1.5 А
- Время работы от батарей: 2 часов
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от батарей, Питание от сети переменного тока

Размеры упаковки

- высота: 21 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 25 см
- Глубина: 9.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 47741 7
- Вес брутто: 1.257 кг
- Вес нетто: 0.972 кг
- Вес упаковки: 0.285 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Кабель USB, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации: Арабский, Чешский, Датский/Норвежский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Малайский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий

Размеры

- Ширина с подставкой: 222.6 миллиметра
- Высота с подставкой: 182.2 миллиметра
- Глубина с подставкой: 33.2 миллиметра
- Вес: 0.34 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -10 °C до 60 °C

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Коэф. контрастности (типич.): 300:1
- Разрешение панели: 800 x 600
- Угол просмотра: @ C/R >= 10, 130° (Г) / 110° (В)
- Яркость: 250 кд/м²
- Срок службы при 50% яркости: 20000 часов



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.3.7

EAN: 87 12581 47741 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com