

Ääni muuttaa muotoaan



Ääni muuttaa muotoaan ja lisää uuden ulottuvuuden kuuntelukokemukseen. Jos ainutlaatuinen muotoilu ja inspiroiva tekniikka on sinun mieleesi, hämmästy varmasti tämän pienen mutta pippurisen laitteen äänitehoa.

Äänikokemuksen uusi ulottuvuus

- Ainutlaatuinen ja innovatiivinen Soft-muotoilu
- Tilaa säästävä, sopii jokaiseen kotiin
- Tyylikäs alumiinirunko

Hämmästyttävä teho

- Kiinteillä kaiuttimilla dynaamista ääntä XSL-akustiikan avulla
- Vaikuttava bassoääni Dynamic Bass Boost -bassotehostuksella

Helppokäyttöinen

- Selaaminen on helppoa kosketusnäytöllä
- Digitaalinen viritin pikavalintoineen
- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Kauko-ohjain



PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- Etukaiuttimet: 2
- Kaiutinparannukset: Irrotettavat kangasritilät
- Kaiutintyyppi: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W + 4 W
- Äänen parannukset: Edistynyt äänentoistojärjestelmä, Dynamic Bass Boost
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
- Bassokaiutin: 1 tuumaa

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Nopeutus eteen-/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnainen toisto
- Levyn syöttö: Motorisoitu
- Ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/lähetys

- Antenni: FM-antenni
- Antennin paikka: Ulkoinen
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen aaltoalueet: FM

Liitännät

- DC-tulo: 10 V
- Kuulokkeet: 3.5 mm

Käytön mukavuutta

- Taustavalo
- Taustaväri: Sininen
- Kello/versio: Digitaalinen
- Näytön numerot: 7
- Näyttöparannukset: Kirkkaudensäätö, Toimintoilmaisoin, Kosketusnäyttöohjaus
- Näyttötyyppi: Nestekidenäyttö

Tarvikkeet

- Verkkoalaite
- Mukana tulevat tarvikkeet: Käyttöopas, Takuudokumentti
- Kauko-ohjain: 17 painiketta

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 413 x 278 x 313 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 213 x 178 x 213 mm
- Paino: 3,4 kg
- Paino pakattuna: 4,4 kg

Virta

- Verkkolaitetyyppi: 10 V, I 200 mA

Tuotteen tärkeimmät

XSL-akustiikka

Nauti ShoqBox-järjestelmän dynaamisesta äänestä ja tehokkaasta bassosta XSL-akustiikan avulla. Vaikuttava ääni syntyy, kun kirkas ja iskevä diskantti sekä keskialueen äänet yhdistyvät elastisiin, tehokkaisiin bassoääniin. Kaiutinelementeissä käytetään huipputeknisiä materiaaleja, kuten titaanikartiota ja neodyymimagneettia, jotka tuottavat ääntä lähes kaksi kertaa tehokkaammin kuin samankokoiset perinteiset kaiuttimet. Kaiutinelementti, akustinen erikoisrakenne ja piirit on viritetty tarkasti niin, että pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee erittäin dynaaminen ääni ja ihanteellinen bassoteho.

Kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö mahdollistaa laitteen ohjaamisen tavallisten painikkeiden sijasta näytössä olevilla kosketuspainikkeilla. Kosketusnäyttö, joka tulee nestekidenäyttöön kun käyttäjä käynnistää laitteen, sisältää kaikki laitteen ohjaamisessa tarvittavat toiminnot. Kosketusnäyttöohjauksessa käytetään nestekidetekniikan lisäksi kosketuksen tunnistimia ja tehokasta mikroprosessoria. Kun käyttäjä koskettaa jotakin näytön osaa, asianmukainen signaali lähetetään prosessoriin, joka toteuttaa siihen liittyvän komennon.

Digitaalinen viritin pikavalintoinen

Moottoroitu CD-kelkka

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kauko-ohjain

Tilaa säästävä

Innovatiivinen muotoilu

Tyylikäs alumiinirunko



Julkaisupäivä 2005-12-16

Versio: 4.0

12 NC: 9073 101 01249
EAN: 87 10895 81325 9

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com