



Philips  
InEar-Kopfhörer mit  
Mikrofon

8,6 mm Treiber/halb geschlossen  
In-Ear

**SHE8105BK**

## Tiefer und klarer Bass – jederzeit in einem robusten Metallgehäuse

Die Philips SHE8105 In-Ear-Kopfhörer bieten hochwertige Treiber für tiefe Bässe sowie ein robustes Aluminiumgehäuse für beste Klangqualität. Ovale Tonröhren sorgen für ergonomischen Komfort, und dank der integrierten Fernsteuerung können Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen wechseln.

### **Hochwertigen Sound genießen**

- Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound
- Neu entwickelte 8,6 mm-Treiber für tiefen Basspegel

### **Ultimativer Tragekomfort**

- Das geschwungene Gehäuse und die ovalen Tonröhren sorgen für ergonomischen Komfort
- Silikonkappen in drei Größen für perfekten Sitz

### **Jederzeit einsatzbereit**

- Kablesicherung hält Ihr Kabel ordentlich zusammen
- Haltbarer Flexi-Grip für eine starke Verbindung zwischen Kopfhörer und Kabel
- Umfasst integrierte Fernbedienung mit Mikrofon für Musik und Anrufe

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Aluminiumgehäuse



Das Gehäuse des Kopfhörers ist aus robustem Aluminium gefertigt, wodurch Vibrationen verhindert werden, was für reinen Sound sorgt. Zusätzlich werden die Kopfhörer von alltäglicher Abnutzung geschützt.

### Kabelsicherung



Die intelligente Kabelsicherung hilft Ihnen ganz einfach dabei, die beiden Kopfhörer ordentlich zusammen zu halten, indem Sie sie einfach nach oben gleiten lassen. Kein Ärger mehr mit Kabelgewirr oder Knoten!

### Haltbare Flexi-Grip-Verbindung

Dieser weiche und dennoch robuste und flexible Anschluss zwischen Kopfhörer und Kabel schützt vor Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

### Integrierte Fernbedienung mit Mikrofon



Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln, und sind so immer problemlos verbunden.

### Ovale Tonröhren

Die In-Ear-Kopfhörer sind präzise für jedes Ohr entworfen. Das ergonomische ovale Tonrohr und das geschwungene Design sorgen für einen optimierten, sicheren und bequemen Sitz – immer.

### Neu entwickelte 8,6 mm-Treiber



Neu entwickelte 8,6 mm-Treiber für tiefen Basspegel

### Silikonkappen in drei Größen



Die In-Ear-Kopfhörer werden mit einer Auswahl von 3 Ohrkappen geliefert – von klein bis groß – so können Sie die perfekte Passform für Ihre Ohren auswählen.

## Daten

### Ton

- Akustiksystem: Halb geschlossen
- Frequenzgang: 8 bis 24.000 Hz
- Membran: Mylar Dome
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch
- Schwingspule: Kupfer
- Lautsprecher-Durchmesser: 8.6 mm
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW

### Anschlüsse

- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Kabeltyp: OFC
- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kompatibel mit:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Kabellänge: 1.2 m

### Design

- Farbe: Schwarz



Ausstellungsdatum  
2024-04-24

Version: 2.2.6

EAN: 69 25970 70038 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)