



Philips  
Sistema de músicas

100W

MCM3000



# Som potente e de qualidade

Obcecados por som

Os micro systems Philips definem o ritmo com som detalhado e graves potentes, tudo isso graças à tecnologia wOOx. Seja a fonte de música USB Direct, CDs ou MP3-CDS, aproveite a riqueza sonora oferecida.

## **Prazer de ouvir ilimitado**

- USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- MP3 Link para reprodução de músicas

## **Enriqueça sua experiência sonora**

- Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes
- Tweeter em domo para som natural e rico em detalhes
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência total de 100 W RMS

## **Fácil de usar**

- Carregador de CD motorizado para um acesso fácil
- Funções de despertador/timer de desligamento automático

# PHILIPS

# Destques

## Tecnologia wOOx™



A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos, com uma qualidade superior a de qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.

## Tweeter em domo

Os tweeters em domo reproduzem frequências de médio a alto alcance que aprimoram a clareza do som que sai das caixas. Com uma mistura harmoniosa de som de amplo alcance autêntico e sem distorção, esses tweeters oferecem clareza de voz, rica em detalhes, e som instrumental extremamente nítido. O resultado é um som balanceado quando o aparelho é emparelhado com vários woofers.

## Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

## Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves

pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

## Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus próprios arquivos de música MP3 ou WMA copiando CDs de áudio e transferindo-os para o aparelho.

## USB Direct



Com o modo USB Direct, basta conectar o dispositivo USB à porta do dispositivo Philips para reproduzir suas músicas digitais diretamente no dispositivo Philips.



# Especificações

## Som

- -: 2 x 50W RMS
- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves, Sonoridade

## Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: Tweeter em domo
- Caixa acústica principal: Tecnologia wOOx Bass Radiator, Bidirecional

## Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Avançar/retroceder rapidamente, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Compatível com Tag ID3
- Tipo de carregador: Bandeja, Motorizado
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 20
- Aprimoramentos do sintonizador: Gravação automática

## Conectividade

- USB: Host USB

- Conexões traseiras: Entrada AUX
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Entrada estéreo Line In de 3,5 mm: MP3 Link
- Outras conexões: Antena FM

## Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: Display VFD
- Timer de desligamento automático

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Antena FM, Cabo de energia CA, Folheto de garantia mundial
- Cabos: Cabo do MP3 Link
- Controle remoto
- Guia de início rápido: Português (Brasil)
- Manual do Usuário: Dezesesseis idiomas

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 239 x 142 x 230 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 210 x 262 x 142 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 512 x 305 x 276 mm
- Peso, incluindo embalagem: 7,6 kg
- Peso do aparelho: 6,5 kg



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87071  
EAN: 08 71258 16347 80

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)