

Philips
DVD-mikrokotiteatteri



MCD122

Nauti upeasta elokuvaelämyksestä

USB Direct -toiston avulla

Philipsin MCD122-DVD-mikroteatterin äänentoisto on kuin elokuvateatterissa. Järjestelmän kokonaislähtötehon 40 W RMS ansiosta tunnet äänitehosteet. USB Direct mahdollistaa kuvien ja musiikin toiston.

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu

Tehosta äänentoistoa

- Voit katsella kuvia ja kuunnella musiikkia suoraan USB-laitteista
- Kokonaisteho 2 x 20 W RMS / 40 W
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta
- Herätystoiminto ja uniajastin

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

USB Direct toistaa valokuvat/musiikin

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin

suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Dolby Digital

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 20 W RMS
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Lähtöteho (RMS): 40 W

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Videotoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Zoomaus, Hidastuskuva, Lapsilukko, PBC, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Toiston jatko keskeytykskohdasta
- DVD-aluekoodi.: 2
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, CD-kuvalevyt, CD-R/RW

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Kelkka
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Levyjen määrä: 1

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20
- RDS: Kellon RDS-asetus, Aseman nimi, Ohjelman tyyppi

Liitännät

- Muut liitännät: FM-antenni, Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö
- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA), YPbPr-komponenttiliitin (RCA), SCART
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Ääniliitännät: Analoginen audiolähtö (L/R), RCA Aux in -liitäntä
- USB: USB Host -liitäntä
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link

Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin, CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), Maailmanlaajuisen takuun vihko, Virtajohto, FM-antenni, Käyttöopas, Pikaopas
- Kaukosäädin: 38 näppäintä, litiumparistot

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 220 x 90 x 240 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 140 x 220 x 160 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 395 x 310 x 280 mm
- Paino pakattuna: 6 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2010-10-28

Versio: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516
EAN: 87 12581 49222 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com