

Philips  
DVD-mikrokotiteatteri



MCD183

## Nauti upeasta elokuvaelämyksestä

, jossa on USB Direct -toisto

Philipsin MCD183-DVD-mikroteatterin äänentoisto on kuin elokuvateatterissa. Kaiutinjärjestelmän 100 W RMS kokonaislähtötehon ansiosta tunnet äänitehosteet. USB Direct mahdollistaa kuvien ja musiikin toiston.

### Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Progressive Scan -komponenttvideolla optimaalinen kuvanlaatu

### Tehosta äänentoistoa

- Voit katsella kuvia ja kuunnella musiikkia suoraan USB-laitteista
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaisteho 100 W RMS

### Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kohokohdat

## Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

## USB Direct toistaa valokuvat/musiikin

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

## Toisto: DVD, DivX- ja MP3/WMA-CD



Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) and Picture CD - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: RMS 2x25 W + 50 W / 1800 W PMPO
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Lähtöteho (RMS): 100 W

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3" bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi

## Videoisto

- Toistomuodot: DVD+RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Levytoistotilat: Kulma, PBC, Hidastuskuva, Zoomaus, näyttö, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Lapsilukko, jakson jatkuva toisto (A-B)
- DVD-aluekoodi.: 2
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto

## Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Kelkka
- Levyjen määrä: 1
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

## Virittimen vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

## Liitännät

- Analoginen videolähtöliitäntä: YPbPr-komponenttiliitin (RCA), CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin), SCART
- Muut liitännät: FM-antenni, Linjalähtö
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link
- Ääniliitännät: RCA Aux in -liitäntä
- USB: USB Host -liitäntä

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), FM-antenni, Virtajohto, Käyttöopas, Pikaopas, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 38 painiketta, litiumakku
- Johdot: MP3-linjatulokaapeli

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 200 x 125 x 270 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 135 x 255 x 150 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 545 x 314 x 350 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 160 x 255 x 250 mm
- Paino pakattuna: 8,5 kg

## Virta

- Virtalähde: 220–240 V



Julkaisupäivä 2010-02-26

Versio: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834  
EAN: 87 12581 47260 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)