



DGX320

Laptop nigdy nie brzmiał tak dobrze!

Przenośny dźwięk cyfrowy

Najlepsze głośniki wysokotonowe i promienniki basów zapewniają jakość dźwięku niespotykaną w tak małych głośnikach. Łatwość podłączenia typu plug and play do portu USB oznacza, że nie są potrzebne zasilacze czy baterie. Lekkie, wytrzymałe i niewielkie – idealne do każdej torby z laptopem.

Prawdziwe multimedia

- Zgodność ze źródłami dźwięku muzyki, gier, filmów i Internetu
- Zamień swoje prezentacje w pokazy multimedialne

Komputer nigdy nie brzmiał tak dobrze

- Cyfrowy dźwięk zapewnia czysty sygnał i doskonałą jakość
- Ponad 75 lat doświadczenia na rynku audio

Słyszysz każdy szczegół

- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
- Membrany basowe zwiększające moc dźwięku bez dodatkowego subwoofera
- Głośniki wysokotonowe o doskonałej jakości

Wygodne użytkowanie

- Ekranowanie magnetyczne eliminuje zakłócenia obrazu na monitorze
- Zwarta i wytrzymała konstrukcja przydatna w podróży
- W pełni przenośne
- Łatwe podłączenie komputera poprzez USB

PHILIPS

Zalety

Cyfrowa jakość dźwięku

Dźwięk jest przenoszony jako sygnał cyfrowy i dopiero w ostatniej chwili jest przekształcany na sygnał analogowy. Zmniejsza to ilość zakłóceń sygnału i umożliwia odtwarzanie zgodne z oryginalnym nagraniem.

75 lat doświadczenia na rynku audio

Firma Philips wynalazła napęd CD, przewodziła w stworzeniu specyfikacji audio USB i wyprodukowała w ciągu wielu dekad miliony zestawów audio, zestawów kina domowego oraz telewizorów. Jako lider w dziedzinie innowacji dźwiękowych zapewniamy odpowiednią jakość dźwięku komputerowych zestawów audio.

Membrany basowe

Membrany basowe powodują skuteczniejsze odtwarzanie częstotliwości basowych przez małe głośniki, eliminując tym samym konieczność zastosowania osobnego subwoofera. Zapewniają wrażenie głębokiego brzmienia basów. Jakość brzmienia basów systemu głośników 2.1 zawarta w zajmującym mniej przestrzeni zestawie 2.0. Lepsze brzmienie basów i więcej miejsca!

Głośniki wysokotonowe

Użycie głośnika wysokotonowego wysokiej klasy w każdej obudowie polepsza odtwarzanie

wysokich częstotliwości. Muzyka ożywa, a dźwięk w filmach jest pełny, ponieważ pełny zakres wysokich częstotliwości jest odtwarzany idealnie.

Wzmacniacz klasy „D”

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Dodaj życia prezentacjom

Z powodu niskiej jakości dźwięku oferowanej przez większość głośników wbudowanych w laptopy prezentacje programu Powerpoint rzadko wykorzystują dostępne możliwości audio. Niewielkie, wytrzymałe głośniki o rewelacyjnym dźwięku, które można zabrać ze sobą wszędzie, umożliwiają nadanie prezentacjom odpowiedniej oprawy dźwiękowej.

Muzyka, gry, filmy, Internet

Można odtwarzać dźwięk ze źródeł wszystkich typów: muzykę, gry, filmy i pliki internetowe, więc bez względu na to, czego chcesz słuchać zapewniamy Ci dźwięki multimedialne bardziej wciągające niż kiedykolwiek przedtem.

Zwarta i wytrzymała konstrukcja

Zwarta konstrukcja pasuje do każdego laptopa lub torby podróżnej. Jest również wytrzymała na uderzenia i wstrząsy w czasie podróży.

W pełni przenośne

Niewielkie wymiary oraz inteligentne zarządzanie kablami ułatwiają przenoszenie

USB Plug and Play

Technika USB Plug and Play oznacza, że urządzenie odpowiada standardom USB i jest rozpoznawane przez komputer. To przyspiesza i ułatwia podłączanie urządzeń USB.

Ekranowanie magnetyczne

Ponieważ magnesy dużej mocy w przetwornikach głośników są ekranowane magnetycznie, nie ma niebezpieczeństwa, że obraz zostanie zniekształcony lub monitor komputera zostanie uszkodzony, gdy głośnik będzie stać w jego pobliżu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1 W
- Moc muzyczna: 4 W
- Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
- Przewody: Przewody stałe

Głośniki

- Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane magnetycznie LSB
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 80 – 20 000 Hz

Charakterystyka ekologiczna

- Główny produkt ekologiczny

Łączność WiFi

- Długość przewodu: 50 cm pomiędzy głośnikami
- Typ przewodu: Stały kabel USB, 60 cm
- USB: USB 1.1, USB 2.0

Wymagania systemowe

- System operacyjny komputera: Windows® 2000 lub XP
- Pamięć RAM: 64 MB
- Procesor: 350 MHz lub szybszy
- USB: Wolny port USB

Udogodnienia

- Wskaźnik zasilania

Moc

- Wskaźnik zasilania LED: Niebieska

Dane opakowania

- 12NC: 908210003404
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
- Wysokość: 92 mm
- Ilość: 1
- Długość: 265 mm
- Waga brutto: 0.53 kg
- Szerokość: 75 mm
- Waga opakowania: 0.06 kg

Karton zewnętrzny

- 12NC: 908210003404
- Waga brutto: 2.23 kg
- Waga opakowania: 0.15 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
- Wysokość: 196 mm
- Ilość: 4
- Długość: 474 mm
- Szerokość: 288 mm

Zawartość opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji

Karton zewnętrzny 2

- 12NC: 908210003404
- Waga brutto: 9.192 kg
- Ilość: 16
- EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
- Ciężar opakowania: 0.272 kg
- Długość: 552 mm
- Szerokość: 332 mm
- Wysokość: 200 mm



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 3.0.4

EAN: 87 10895 84459 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com