

Philips  
Sistema micro de som  
cúbico



MCM103B

# Obcecado pelo som

Descontraia com música fantástica

Desfrute dos seus CD e música portátil favoritos da forma que mais gosta. O sistema micro de música cúbico da Philips reproduz CD e muito mais e dispõe de USB Directo para reprodução de música portátil. O design compacto adapta-se a qualquer espaço e a qualquer estilo de vida.

#### Desfrute da sua música preferida

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Sintonização digital FM com estações programadas

#### Qualidade de som fascinante

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 10 W RMS

#### Design que se mistura com a decoração interior

- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

# PHILIPS

# Especificações

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: repetição/aleatório/programa
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar

## Som

- Potência de saída: 2 x 5 W RMS
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, controlo de som digital
- Controlo do volume: para cima/para baixo

## Altifalantes

- Diafr. altifalantes: Woofer de 3,5 pol.

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena flexível fixa FM
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

## Conectividade

- Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

## Funcionalidades

- Alarmes: alarme com CD, despertador com rádio
- Relógio: no ecrã principal, temporizador
- Tipo de carregador: superior
- Tipo de visor: Visor LCD
- Cor da retroiluminação: branca

## Acessórios

- Telecomando
- Cabos/ligação: cabo MP3 Link
- Outros: Antena FM/MW, Manual de início rápido
- Manual do utilizador: vários idiomas

## Dimensões

- Peso bruto: 4,58 kg
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 150 x 197 mm
- Altura do altifalante principal: 152 mm
- Profundidade da unidade principal: 250 mm
- Profundidade da embalagem: 206 mm
- Altura da unidade principal: 152 mm
- Altura da embalagem: 310 mm
- Largura da unidade principal: 150 mm
- Largura da embalagem: 530 mm

## Alimentação

- Alimentação: 220 - 240 V



# Destaques

## Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

## USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação  
2013-06-08

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 62035  
EAN: 87 12581 53706 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)