

PHILIPS

Универсальный пульт ДУ

4-в-1 для ТВ/DVD/SAT/AMP

SRU7140



Компактное средство управления для домашнего кинотеатра

Подходит для более чем 1200 брендов

Если у вас есть плоский телевизор и подходящий центр домашних развлечений, вам не хватает только такого плоского, модного, раздвижного пульта ДУ! Этот модный пульт ДУ обеспечивает управление всеми основными функциями системы домашних развлечений.

Прикосновение элегантности

- Компактный пульт "слайдер", при открытии - выполнение всех функций
- Прямой доступ к основным функциям, дополнительные функции скрыты

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- 4-в-1 для управления ТВ, SAT, DVD и ресивером

Невероятное удобство

- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Характеристики

Комфорт

Легкость установки: Автопоиск

Количество кнопок: 31

Кнопка функции копирования

Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню

системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр

Подтвержденное соответствие нормативам:

Маркировка CE

Шаги установки: 2

Поддержка языка: АНГЛ/ФР/ГЕР/ИТ/ИСП/ГОЛ/

ДАН/ШВ/Н/ФИН/П/А

Запрограммирован для устройств Philips

Влагонепроницаемый

Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное, Текстовые функции

Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст)

Функции ТВ: Программа вверх / вниз, Громкость

вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим

ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник

аудиовидеосигнала - внешний, Управление с

помощью меню, Управление цветом/яркостью,

Клавиши режима Teletext, Кнопки режима Fast text,

Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9,

Руководство, информация

Поддерживаемые устройства: Телевизоры,

Видеомагнитофон, DVD, SAT, CABLE, Формат

CD/MD, РЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ

Функции видеомагнитофона: Клавиши перемещения

(6), Программирование Showview, VCR plus,

Управление с помощью меню

Питание

Срок службы аккумулятора: 12 месяцев

Количество батарей: 2

Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение

Аксессуары

Батарея: Да, литиевая батарея-таблетка CR2032 3В

Информация об упаковке

12 NC: 867000026263

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3

высота: 26 миллиметра

Длина: 302 миллиметра

ширина: 155 миллиметра

Внешняя упаковка

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4

высота: 160 миллиметра

Количество: 3

Длина: 306 миллиметра

ширина: 70 миллиметра

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 7 м

Считываемые ИК-коды

Частотный диапазон считывания кодов: 30 - 60 кГц

LED-индикаторы передачи: 1

Универсальная база данных ИК-кодов

Количество марок в базе данных: Более 1200

Диапазон несущих частот: 28 - 70 кГц

Угол передачи: 90 градусов

Особенности

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Пульт ДУ 4-в-1 для домашних устройств

Замените множество пультов ДУ на вашем столе одним пультом, который будет управлять телевизором, спутниковым ресивером (или кабельной телевизионной приставкой), DVD проигрывателем с устройством записи и ресивером (усилителем) независимо от марки или модели.

Раздвижной механизм

Раздвижной пульт ДУ элегантен, приятен и удобен в использовании. Предназначен для управления системами домашних развлечений.

Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

Слайдерная конструкция

Слайдерная конструкция обеспечивает функциональность как в верхней части пульта, так и внутри, если его сдвинуть. Верхняя часть пульта для наиболее часто используемых функций. Дополнительные кнопки доступны, если раздвинуть пульт.

