



Philips
Mikro glazbeni sustav

s 30-pinskim priključkom

za iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

DCM2020

Opustite se uz odličnu glazbu

Opsesija zvukom

Istovremeno punite svoj iPod/iPhone/iPad i reproducirajte glazbu s njega. S mikro zvučnim sustavom DCM2020/12 mogu se povezati i drugi prijenosni reproduktori putem USB Direct ili MP3 Link veze. Uživajte u glazbi uz snažan zvuk koji pružaju Bass Reflex zvučnici.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Jednostavna uporaba

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

PHILIPS

Istaknute značajke

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad



Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone/iPad puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav tvrtke Philips kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone/iPad puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.


MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 10 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma, reprodukcija i pauza
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje. Jednostavno postavljanje (plug&play)

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm, iPod alarm

- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: ladica
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Uređaj za punjenje: iPod, iPad, iPhone

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 31 tipkom
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 3,9 kg
- Neto težina: 3,34 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 144 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Dubina glavne jedinice: 210 mm
- Visina glavne jedinice: 118 mm
- Širina glavne jedinice: 200 mm
- Visina ambalaže: 274 mm
- Širina ambalaže: 576 mm
- Dubina ambalaže: 190 mm
- Visina glavnog zvučnika: 224 mm

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije, iPod 4. generacije, iPod 5. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad, iPad 2



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 3.1.15

EAN: 87 12581 60784 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com