

Philips
Klassiskt
mikromusiksystem

- Docka för iPod/iPhone
- DAB+

DCB188



Besatt av ljud

Slappa till fantastisk musik

Anslut till ett eluttag - och få fylligt ljud - när du dockar och laddar din iPod/iPhone på den här snygga och kompakta Philips Micro System med Dynamic Bass Boost. Roa dig med att ställa in din favoritmusik eller tusentals coola kanaler på DAB-radio.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet

- Klar och knasterfri DAB+-radio
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio

Njut av musiken från olika källor

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 15 W RMS
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lättanvänd

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- En fjärrkontroll för systemet och iPod

PHILIPS

Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Klar, knasterfri DAB+-radio



Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB+ (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB+-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker

att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapter. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krängel.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsläge för hållare: Snabbspolning framåt och bakåt, Nästa och föregående spår, Spela upp och pausa, Laddning av iPhone, Laddning av iPod

Ljud

- Uteffekt: 15 W RMS total effekt
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital ljudkontroll
- Ljudsystem: Stereo

Högtalare

- Huvudhögtalare: 3 tums woofer, Basreflexhögtalare

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- DAB: Band III, Information, Meny, Smart Scan
- RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsnamn
- Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar

- Andra anslutningar: FM-fixerad antennövergång
- Ljudanslutningar: 3,5 mm stereoanslutning - MP3 Link

Bekvämlighet

- Larm: Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning, CD-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Bakgrundsbelysning

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela världen
- Snabbstartguide: 6 språk
- Bruksanvisning: Danska/norska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 148 x 233 x 232 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 132 x 233 x 159 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,1 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med färgdisplay, iPod 1G, iPod 5th Generation, iPod Classic, iPod Nano 1st Generation, iPod Nano 2nd Generation, iPod Nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod Touch, iPod touch 2nd Gen 8/16/32 GB, iPod nano 6th generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951
EAN: 87 12581 59680 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com