



Philips
Telecomandă universală

4 în1 pentru TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140



Controller compact pentru home cinema

Funcționează cu peste 1200 de mărci

Dacă dețineți un televizor Flat TV și un centru asociat de divertisment, această telecomandă subțire și elegantă va completa perfect sistemul! Telecomanda elegantă furnizează toate funcțiile principale ale echipamentelor dvs. de divertisment într-un singur obiect.

O notă de eleganță

- Telecomandă compactă cu "clapetă" care se extinde la dim. standard
- Acces direct la tastele principale, funcționalități suplimentare ascunse

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Telecomandă 4 în1 pentru TV, STB, DVD și REC V

Comoditate sporită

- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

PHILIPS

Specificații

Confort

- Dispozitive acceptate: Televizor, VCR, DVD, SAT, Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator
- Funcții TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, informații
- Caracteristici superioare teletext: Fast text
- Funcții DVD: Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- Funcții VCR: Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu
- Funcții SAT/CBL: Taste numerice, Control meniu, Ghid, informații, Preferințe, Funcții text
- Ușor de instalat: Căutare automată
- Pași instalare: 2
- copiere funcție tastă
- Limbi: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/GR
- Număr de taste: 31
- Preprogramat pentru Philips
- Reglementări și standarde: Siglă CE
- Rezistent la stropire

Alimentare

- Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
- Număr de baterii: 2
- Manager economisire baterie: Pornire/oprire

automată

Funcție infraroșu

- Distanță de operare: 7 m
- LED-uri de transmisie: 1
- Bază de date universală de coduri IR
- Numărul de mărci din baza de date: Peste 1200
- Interval frecvență de transmitere: 28 - 70 kHz
- Unghi transmisie: 90 grad
- Reținere coduri IR
- Reținere interval de frecvențe: 30 kHz - 60 KHz

Accesorii

- Baterie: Da, baterii CR2032 de ceas, de 3 V, cu litiu

Cutie exterioară

- Lungime: 306 mm
- Lățime: 70 mm
- Înălțime: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Cantitate: 3

Informații ambalaj

- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Înălțime: 26 mm
- Lungime: 302 mm
- Lățime: 155 mm

Repere

Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.

Telecomandă 4 în 1 pentru divertisment

Înlocuiți o masă plină de telecomenzi cu o singură telecomandă pentru TV, receiver de satelit (sau set-top box STB pentru cablu), DVD player/recorder și receiver (AMP), indiferent de marcă sau model.

Mecanism cu clapetă

O telecomandă cu clapetă reprezintă un mod elegant, distractiv și confortabil pentru controlul echipamentelor de divertisment din locuință.

Funcționalitate cu clapetă

O telecomandă cu clapetă furnizează funcționalități atât pe telecomandă, cât și în interiorul acesteia, prin deschiderea clapetei. Partea superioară a telecomenzii cu clapetă conține cele mai utilizate funcții. Funcțiile suplimentare sunt disponibile la deschiderea clapetei.



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com