



Philips
Microcadena

CD, MP3-CD, USB, FM
20 W máx.



MCM1150



Sonido potente y rico

Obsesión por el sonido

Escucha tus temas favoritos en tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. El microsistema Sound Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW, y dispone de altavoces Bass Reflex para unos graves potentes y espectaculares.

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 20 W RMS

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

PHILIPS

Destacados

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya

que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.



Fecha de publicación
2014-07-07

Versión: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96333
EAN: 87 12581 66268 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

Especificaciones

Sonido

- Mejoramiento del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 20 W

Altavoces

- Controladores: Woofer de 3,5"
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soportes de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Antena FM, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

Dimensiones

- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 127 x 160 mm
- Altura del altavoz principal: 170 mm
- Ancho del empaque: 659 mm
- Altura del empaque: 234 mm
- Profundidad del empaque: 180 mm
- Peso bruto: 4,6 kg
- Peso neto: 3,94 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz