



Philips
Универсальный пульт ДУ

Пульт ДУ 3-в-1 для ТВ/DVD/STB

SRU5130



Полнофункциональная замена

Подходит для более чем 1000 брендов

Этот универсальный пульт ДУ является превосходным выбором для увеличения функциональных возможностей для 3 устройств при выборе из 6, с максимальным удобством. Эргономичная форма обеспечивает комфорт при управлении!

Идеальная замена для вашего старого пульта ДУ

- Управление до 3-х устройств из 6
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Невероятное удобство

- Эргономичная форма обеспечивает удобство в управлении
- Простое использование сгруппированных функций
- Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе

Быстрая и простая установка

- Простая настройка с быстрым распознаванием кнопок
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Функции управления

- Поддерживаемые устройства: Телевизоры, DVD, Видеомагнитофоны, CABLE, SAT, DVB-T
- функциональные возможности телевизора: Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/яркостью, Клавиши режима Teletext, Клавиши режима Fast text, Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9, Руководство, информация
- Расширенные возможности телетекста: Режим Fast text (Быстрый текст)
- Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр
- Функции видеомагнитофона: Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню
- Шаги установки: 2
- Кнопка функции копирования: Да
- Поддержка языка: GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- Количество кнопок: 42
- Запрограммирован для устройств Philips: Да
- Подтвержденное соответствие нормативам: Маркировка CE
- Влагонепроницаемый: Да
- Функции SAT/CBL: Следующий канал/ предыдущий канал, Кнопки ввода цифр, избранное, Руководство, информация, Управление с помощью меню, Текстовые функции, Громкость вверх/вниз, подавление звука

Аксессуары

- Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

Возможности ИК-связи

- Рабочее расстояние: 10 м
- Индикаторы передачи: 1
- Универсальная база данных ИК-кодов: Да
- Количество брендов в базе данных: Более 1000
- Диапазон частоты носителя: 24 -- 55 кГц
- Угол передачи: 90 градус

Питание

- Срок службы батарей: 12 месяцев
- Количество батарей: 2
- Тип элемента питания: Тип AAA

Данные упаковки

- 12 NC: 908210006477
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
- Высота: 33 мм
- Длина: 304 мм
- Ширина: 157 мм

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 39679 4
- Количество потребительских упаковок: 6
- Вес брутто: 1,578 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 30,3 x 15 x 17,2 см
- Вес нетто: 0,696 кг
- Вес упаковки: 0,882 кг

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 37690 1
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Блистер
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 15,7 x 30,4 x 3,4 см
- Вес брутто: 0,245 кг
- Вес нетто: 0,116 кг
- Вес упаковки: 0,129 кг

Особенности

Пульт для 3 из 6 возможных устройств

Контроллер обеспечивает удобство управления 3 из 6 домашними устройствами одним пультом ДУ. С помощью встроенной базы данных ИК-кодов пульт можно легко запрограммировать на управление почти любой маркой любого аудио/ видео устройства. Управляйте всеми своими устройствами одним-единственным ПДУ, не опасаясь перепутать пульты!

Быстрое распознавание кнопок

Быстрое распознавание кнопок помогает мгновенно и с легкостью исправить неработающие кнопки после перенастройки пульта. Просто удерживайте кнопку нажатой 5 секунд, направив пульт на устройство, и как только устройство среагирует, кнопка исправлена.

Эргономичный дизайн

Гладкая закругленная форма отлично подходит для руки, обеспечивая естественные движения при управлении. Имеет также великолепный внешний вид!

Простое использование сгруппированных функций

Сгруппированные функции позволяют легко распознавать кнопки, необходимые для управления определенным аудио видео устройством. Все функции устройства сгруппированы на пульте ДУ. Более того, верхняя часть пульта ДУ составлена из частей различного цвета (черный, серебристый, алюминиевый, ...), а также с различной отделкой кнопок (черная, серебристая, матовая, блестящая, ...) для быстрого распознавания, какие кнопки следует нажимать вместе для управления определенным аудио видео устройством.



Дата выпуска 2010-08-20

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35194
EAN: 87 12581 37690 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com