

Philips
Микро музикална система

Поставка за iPod/iPhone/iPad
40 W

DCM3060



Звукова система, която подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Поставете своя iPod/iPhone/iPad или свържете други устройства чрез USB Direct - и се наслаждавайте на завладяващите басы на технологията wOOx. Изобретателно проектирана с опция за стенов монтаж, музикалната микросистема Philips DCM3060/12 ви дава кристално ясен звук с истински стил.

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 40 W RMS
- Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
- Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

PHILIPS

Акценти

Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява

да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/iPad



Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Система за радио данни (RDS)

Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настройвате радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS представлява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 20 W RMS
- Подобрение на звука: Технология wOOx™, управление на цифров звук, Динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3" високоговорител за ниски честоти
- Брой вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Слушалка: 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, меню, нагоре и надолу, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB

- аларма, iPod аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: предно, моторизирано
- Зарядно устройство: iPad, iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 3,5 мм стерео входен кабел, Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Кратко ръководство за употреба, Винтове за монтиране на стена, 2 бр.
- Дистанционно управление: 31-бутонно дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Бруто тегло: 4,3 кг
- Ширина на изделието: 500 мм
- Височина на изделието: 217 мм
- Нето тегло: 3,4 кг
- Дълбочина на изделието: 98 мм
- Височина на опаковката: 281 мм
- Ширина на опаковката: 585 мм
- Дълбочина на опаковката: 180 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad, iPad 2



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.1.4

EAN: 87 12581 60783 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com