



Philips Streamium
Tīkla mūzikas atskaņotājs

Streamium



NP3700



Straumējiet mūziku no PC/MAC un interneta – bezvadu tīklā

Pārņemti ar skaņu

FullSound™ piešķir saspīstai mūzikai jaunu skaņējumu, atskaņojot MP3 ierakstus citā kvalitātē. Varēsiet iegūt maksimālu skaņējumu no visas mūzikas kolekcijas – Philips NP3700/12 bezvadu straumēšanas procesā. Papildus pilnkrāsu skārienekrāns nodrošina vienkāršu vadību.

Neierobežota klausīšanās bauda – bezvadu tīklā

- Uzregulējiet un klausieties tūkstošiem interneta radio staciju
- Mūzikas un fotoattēlu bezvadu straumēšana no PC/MAC
- Straumējiet un baudiet vairāk nekā 10 miljonu lielisku dziesmu no Napster*

Vienkārša navigācija un kontrole

- Apskatiet albumu dizainu visā krāsu bagātībā
- Pilnkrāsu skārienekrāns vienkāršai navigācijai

Gatavs savienojuma izveidei

- Darbojas ar mājas platjoslas savienojumu un Wi-Fi maršrutētāju
- Izvēles iPod/iPhone dokstacija ērtai mūzikas atskaņošanai
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti

Kvalitatīvs skaņas izpildījums

- FullSound papildina mūziku ar pilnīgāku zemfrekv. skaņu un skaidru skaņu
- 10 W RMS kopējā izejas jauda

PHILIPS

Izceltie produkti

Mūzikas un fotoattēlu bezvadu straumēšana



Jūsu PC/ MAC ir piepildīts ar mūziku, ko tagad varat ērti straumēt savā Philips audio ierīcē, neizmantojot vadus. Klausieties savas iemīļotās dziesmas kopā ar citiem viesību laikā vai vienkārši baudiet tās savas mājas komfortā. Tāpat varat rīkoties ar savām fotoattēlu kolekcijām un pārlūkot tās, vienlaikus klausoties mūziku. Klausieties savu iecienīto mūziku no PC/ MAC, izmantojot bezvadu straumēšanas ērtības.

Pilnkrāsu skārienekrāns



Skārienekrāna vadība ļauj kontrolēt ierīci, vienkārši nospiežot pogas uz ekrāna, nevis fiziskas pogas uz ierīces. Jums tikai jāieslēdz ierīce, un LCD displejā parādīsies skārienekrāna lietotāja interfeiss ar visām ierīces vadības opcijām. Skārienekrāna vadība LCD displeja tehnoloģiju apvieno ar spiediena sensoriem un jaudīgu digitālo mikro procesoru. Ar pirkstu nospiežot uz konkrētas zonas ekrānā, attiecīgais signāls tiek nosūtīts uz procesoru, un šī komanda tiek nekavējoties izpildīta.

MyRemote lietojumprogramma



Philips MyRemote lietojumprogramma ļauj lietot iPhone, iPod Touch vai Android viedtālruni kā tālvadības pulti, lai kontrolētu tīklā savienotos Philips AV produktus. Lietojumprogramma automātiski atpazīst Philips Blu-ray atskaņotāju, mājas kinozāli vai Streamium audio sistēmu, kas pievienota mājas Wi-Fi tīklam, un sniedz tūlītēju ierīču vadības iespēju no jebkuras vietas mājā. Ja tīklā esat savienojis vairākas Philips AV ierīces, lietojumprogramma nodrošinās iespēju pārslēgties starp tām un neatkarīgi kontrolēt katru ierīci. Šo bezmaksas lietojumprogrammu ir izstrādājis Philips.

Napster tiešsaistes mūzikas bibliotēka*



Iegūstiet visu mūziku, kādu vien vēlaties, ar Napster – tiešsaistes mūzikas pakalpojums, kas piedāvā jums vairāk nekā 10 miljonu ierakstu no 790 000 māksliniekiem, 980 000 albumiem un visiem žanriem. Philips mikro sistēma pilnībā atvieglo piekļuvi Napster, pateicoties ikonai LCD displeja panelim, un sniedz iespēju iegūt visu izvēlēto mūziku – ātri un viegli. Tikai ar dažiem klikšķiem Napster milzīgā bibliotēka tiek atbrīvota no jūsu PC vai MAC datora un bezvadu tīklā straumēta Philips sistēmā. Mainiet veidu, kā klausāties mūziku – tagad.

Interneta radiostacijas



Streamium piedāvā tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju. Tagad jūs varat sekot visu veidu mūzikai visā pasaulē. Savienojiet savu Streamium ar internetu un klausieties iemīļotās tiešsaistes programmas savā audio sistēmā, neieslēdzot datoru.

Izvēles iPod/iPhone dokstacija



Jūsu izvēles tikko kļuva daudzpusīgākas. Jūs ne tikai varat atskaņot mūziku no kompaktdiskiem un caur MP3 saiti, AUX ieeju un bezvadu PC/ MAC straumēšanu – tagad varat atskaņot mūziku arī no iPod un iPhone. iPod vai iPhone tikai jāievieto dokstacijā, jāpārslēdz uz dokstacijas režīmu un ar tālvadības pulti jāizvēlas dziesmas, kuras gribat klausīties. Kā izvēles piederums pieejamais dokstacijas spraudnis palaiž jūsu personisko kolekciju augstākās kvalitātes skaņu sistēmā.

Albumu dizains

Papildiniet klausīšanās pieredzi ar albumu vāciņu pilnkrāsu attēliem. Mūzikas failos ir iespiesti albumu noformējumu attēli, kas tiek automātiski parādīti dziesmu izvēles un atskaņošanas laikā. Jūsu mūzika iegūst papildu dimensiju ar albumu noformējumiem.

Specifikācijas

Skaņa

- Ekvalaizera iestatījumi: Neitrāls
- Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Mūzikas jauda: 2 x 5 W
- Tips: FullSound, satriecoša skaņa

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2
- Skaļruņu tipi: Integrēti

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Nolases frekvences: 8 – 48 kHz (MP3)
- Personālā datora savienojuma atskaņošanas režīms: MP3 straumēšana tīklā, Wi-Fi bezvadu savienojums
- ID3 tagu atbalsts
- Interneta radio
- MP3 bitu ātrums: 8 – 320 kbps un VBR

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11n), Bezvadu LAN (802.11g), Bezvadu LAN (802.11b)
- Bezvadu universālais standarts Plug & Play: UPnP klients
- LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Audio savienojumi: 3,5 mm stereo līnijas ieeja – MP3 saite
- Savienotāja kontakts: DCK3060 iPod/iPhone dokstacija
- Citi savienojumi: Ethernet

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Ierīces displejs: Straumēšana no datora
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG

Lietošanas komforts

- Displeja tips: Skārienekrāna LCD
- Fona apgaismojums
- Fona apgaismojuma krāsa: Balts
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Holandiešu, Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu, Zviedru, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu
- Eco gaidstāves režīms: 1 vats
- Austiņu ligzda
- Signāla stipruma indikators
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, Interneta laiks
- Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, Mūzikas modinātāja signāls (UPnP)
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana, Skārienekrāna vadība
- Rādījumi: DIM režīms

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Vispasaules garantijas brošūra
- Tālvadības pults: Vienvirziena tālvadības pults
- Baterijas: 2 x AAA
- Īsa lietošanas pamācība: Angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, portugāļu, dāņu, krievu, poļu
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, portugāļu, dāņu, krievu, poļu (CD)
- CD-ROM: CD-ROM ar TwonkyMedia un lietotāja rokasgrāmatām
- Garantijas kartīte: Garantijas kartīte
- AC/DC Adapteris: 110 – 240 V

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 291 x 148 x 152 mm
- Komplekta svars: 1,48 kg



Izlaides datums
2017-04-04

Versija: 2.1.7

12 NC: 8670 000 63723
EAN: 87 12581 54744 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.