



Philips
Mikro glasbeni sistem

z osvetljenim priključkom

za iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
največ 50 W, membrana



DCM3155

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom

Ta Philipsov mikro glasbeni sistem je združljiv s priključkom Lightning iPhona 5 in ima tehnologijo wOOx, ki zagotavlja mogočne nizke tone. Nagnjena zasnova zvočnikov zagotavlja doživetje s širokim zvočnim spektrom, enovita zasnova pa polepša vsak dom.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone
- Največja izhodna moč 50 W RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Enovita zasnova, ki jo lahko postavite kamorkoli

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Tehnologija wOOx™



Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in

občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Tehnologija wOOx™, digital sound control
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Največja izhodna moč (RMS): 50 W

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 6,4 cm nizkotonec

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Ponovitev
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, WMA-CD
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, zaustavitev
- Načini predvajanja pri priključitvi: hitro previjanje naprej in nazaj, meni, navzgor in navzdol, naslednja in prejšnja skladba, predvajanje in premor
- Drugo: Podpora oznak ID3

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Naprava za polnjenje: iPhone, iPod
- Vrsta zaslona: LCD
- Vrsta nalagalnika: Spreddaj, Reža z vhodom

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Uporabniški priročnik
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 238 x 345 x 234 mm
- Širina embalaže: 238 mm
- Višina embalaže: 244 mm
- Globina embalaže: 445 mm
- Bruto teža: 3,6 kg
- Neto teža: 2,6 kg

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 2.0.8

12 NC: 8670 000 95168
EAN: 08 71258 16600 31

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com